



# KCT 37..., KCT 47..., KCT 67..., KCT 77..., KCT 97... FI\*

BUILT IN COOKING VITROCERAMIC HOB –  
INDUCTION / COMBI

EINBAUKOCHFELD GLASKERAMIK –  
INDUKTION / KOMBI

TABLE DE CUISSON VITROCÉRAMIQUE ENCASTRABLE  
INDUCTION / COMBI

ВСТРАИВАЕМАЯ НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ  
ПОВЕРХНОСТЬ – ИНДУКЦИЯ / КОМБИ



EN USER MANUAL

DE GEBRAUCHSANWEISUNG

FR MODE D'EMPLOI

RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

**EN**

**DEAR CUSTOMERS,**

thank you for purchasing this Kaiser product.

We are convinced that you have made a right choice. This product which satisfies the high quality demands and corresponds to world comprehensive standards realizes your cookeries, and his modern appearance which has been developed by the best European designers will decorate your kitchen splendidly.

We ask you to read the operating instructions before usage thoroughly. The consideration of recommendations protects you from possible inconveniences which can appear as a result of the wrong use of the cooking hobs, and allows you to reduce the consumption of electrical energy. If the use corresponds to the present operating instructions, the cooking hob will bring you a lot of pleasure for a long time.

Our cooking hobs correspond to the main demands of the security, hygiene and environment protection, according to the directives of the EU which is confirmed with certificates DIN ISO 9001, ISO 1400, according to the norms counting within the frames of the EU, they also correspond to the Gosstandart of Russia, standards of the CIS, which is confirmed with the corresponding certificates.

With the thoughts of a constant improvement of the quality of our cooking hobs the changes in design and equipment which lead only to positive changes of the technical qualities are reserved by the manufacturer.

We wish you an effective use of the cooking hob of our firm.

Yours faithfully

**Kaiser**

**OLAN-Haushaltsgeräte  
Berlin Germany**

We Inform you that our devices which are the object of the present operating instructions are precertain exclusively for the domestic use.

**DE**

**LIEBE KUNDIN, LIEBER KUNDE,**

wir danken Ihnen für den Erwerb unserer Technik.

Wir sind überzeug, dass Sie eine richtige Wahl getroffen haben. Dieses Produkt, das die hohen Forderungen zur Qualität befriedigt und weltumfassenden Standards entspricht, verwirklicht Ihre Kochkünste, und sein modernes Aussehen, das von besten europäischen Designer entwickelt worden ist, wird Ihre Küche prächtig schmücken.

Wir bitten Sie die Bedienungsanleitung vor der Nutzung aufmerksam zu lesen. Die Beachtung von Empfehlungen schützt Sie von eventuellen Unannehmlichkeiten, die als Folge der falschen Nutzung des Kochfeldes auftreten können, und ermöglicht Ihnen den Verbrauch von Elektroenergie zu reduzieren. Das Kochfeld bringt Ihnen viel Vergnügen auf lange Zeit, wenn der Gebrauch der vorliegenden Bedienungsanleitung entsprechen wird.

Unsere Kochfelder entsprechen den Hauptforderungen der Sicherheit, der Hygiene und des Umweltschutzes, laut den Direktiven der EU, was mit Zertifikaten DIN ISO 9001, ISO 1400, entsprechend den im Rahmen der EU geltenden Normen, bestätigt ist, und genauso auch den Anforderungen von Gosstandart in Russland und Standards anderer GUS Länder, was durch die Identifikationszertifikate bestätigt ist.

Mit den Gedanken der ständigen Verbesserung der Qualität unserer Kochfelder sind Änderungen bei Design und Einrichtung, die nur zu positiven Veränderungen der technischen Eigenschaften führen, vom Hersteller vorbehalten.

Wir wünschen Ihnen die effektive Nutzung des Kochfeldes unserer Firma.

Hochachtungsvoll

**Kaiser**

**OLAN-Haushaltsgeräte  
Berlin Germany**

Wir informieren Sie, dass unsere Geräte, die der Gegenstand der vorliegenden Bedienungsanleitung sind, sind ausschließlich für den häuslichen Gebrauch vorbestimmt.

**FR**

## **CHERS CLIENTS,**

*Merci d'avoir acheté ce produit Kaiser.*

*Nous sommes convaincus que vous avez fait le bon choix. Ce produit de haute qualité, répondant aux normes internationales en vigueur, réalisera parfaitement vos différentes cuissons, et son apparence moderne conçue par les meilleurs designers d'Europe, vous offrira une décoration de cuisine magnifique.*

*Nous vous conseillons une lecture attentive de ce manuel avant d'utiliser la table de cuisson. La prise en compte des indications vous protègera d'éventuels inconvenients due à une mauvaise utilisation de l'appareil et permet de réduire sa consommation de gaz et d'énergie électrique. Si elle est utilisée conformément à ce mode d'emploi, la table de cuisson vous apportera beaucoup de plaisir durant tout son cycle de vie.*

*Nos tables de cuisson induction répondent aux principales exigences de sécurité, d'hygiène et de protection de l'environnement, conformément aux directives de l'UE. Elles sont toutes certifiées DIN ISO 9001 et ISO 1400, dans le cadre de l'UE et elles répondent aux Gosstandart de Russie, grâce à leurs certifications aux standards de la CIS.*

*Avec en pensée notre devoir d'amélioration continue de la qualité de nos tables de cuisson, nous nous réservons le droit d'apporter les modifications de conception et de mode opératoire qui vous permettront de tirer le meilleur profit de votre équipement.*

*Nous vous souhaitons une bonne utilisation de nos tables de cuisson induction.*

*Cordialement votre*

**Kaiser**

**OLAN-Haushaltsgeräte  
Berlin Allemagne**

*Nous vous informons que nos appareils faisant l'objet du présent manuel d'utilisation sont exclusivement destinés à l'usage domestique.*

**RU**

## **УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ,**

*благодарим Вас за приобретение нашей техники.*

*Мы уверены, что Вы сделали правильный выбор. Данный продукт, удовлетворяющий самым высоким требованиям и отвечающий мировым стандартам, позволит Вам легко воплотить все Ваши кулинарные способности, а его современный вид, разработанный лучшими европейскими дизайнерами, великолепно украсит Вашу кухню.*

*Просим Вас внимательно прочитать инструкцию по обслуживанию и эксплуатации до пуска устройства. Соблюдение содержащихся в ней рекомендаций защитит Вас от возможных неприятностей при неправильной эксплуатации варочной поверхности, а также позволит Вам уменьшить расход электроэнергии. Если эксплуатация варочной поверхности будет соответствовать настоящей инструкции, наша варочная поверхность будет радовать Вас долгое время.*

*Наши варочные поверхности полностью соответствуют основным требованиям безопасности, гигиены и защиты окружающей среды, согласно директивам Европейского Союза, что подтверждено сертификатами DIN ISO 9001, ISO 1400, в соответствии с настоящими нормами, действующими на территории Европейского сообщества, а также полностью отвечают всем требованиям Госстандарта России и стандартов других стран СНГ, что подтверждается сертификатами соответствия.*

*С мыслью о дальнейшем повышении технических и эксплуатационных характеристик наших варочных поверхностей мы оставляем за собой право на внесение изменений в дизайн и устройство, влияющих только положительно на потребительские качества и свойства продукта.*

*Желаем Вам эффективного пользования варочной поверхностью нашей фирмы.*

*Уважаючиий Вас*

**Kaiser**

**OLAN-Haushaltsgeräte  
Berlin Germany**

*Информируем, что наши приборы, являющиеся предметом настоящей Инструкции, предназначены исключительно для домашнего пользования.*

**CONTENTS**


<b>INSTALLATION INSTRUCTIONS</b>	<b>6</b>
Installation of the hobs	6
Electrical connection	8
Safety notes	10
<b>BRIEF DESCRIPTION</b>	<b>18</b>
Working principle	18
Advantages of induction hobs	20
Location drawing	22
Control panel	24
<b>EQUIPMENT</b>	<b>26</b>
Heating elements	26
<b>USAGE</b>	<b>28</b>
Cooking zones control	28
<b>CARE AND ATTENDANCE</b>	<b>46</b>
<b>RESPECT FOR THE ENVIRONMENT</b>	<b>52</b>

DE	FR	RU
INHALTSVERZEICHNIS	SOMMAIRE	ОГЛАВЛЕНИЕ
<b>FÜR DEN INSTALLATEUR</b>	<b>INSTRUCTIONS D'INSTALLATION</b>	<b>ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ</b>
Einbau des Kochfeldes	7 Installation de la table de cuisson	7 Установка варочной поверхности
Stromanschluss	9 Connexion électrique	9 Подключение к электросети
Sicherheitshinweise	11 Règles de sécurité	11 Указания по технике безопасности
<b>KURZBESCHREIBUNG</b>	<b>DESCRIPTION SOMMAIRE</b>	<b>КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ</b>
Funktionsprinzip	19 Principe de fonctionnement	19 Принцип действия
Vorteile der Induktionskochfeldern	21 Avantages des tables de cuisson induction	21 Преимущества индукционных поверхностей
Gesamtansicht	23 Schéma du dispositif	23 Внешний вид
Bedienblende	25 Panneau de commande	25 Панель управления
<b>AUSSTATTUNG</b>	<b>ÉQUIPEMENT</b>	<b>ОБОРУДОВАНИЕ</b>
Heizelemente	27 Zones de cuisson	27 Нагревательные элементы
<b>BENUTZUNG</b>	<b>UTILISATION</b>	<b>ИСПОЛЬЗОВАНИЕ</b>
Kochfeldersteuerung	29 Contrôle des zones de cuisson	29 Управление нагревательными полями
<b>PFLEGE UND WARTUNG</b>	<b>ENTRETIEN ET MAINTENANCE</b>	<b>ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД</b>
<b>UMWELTVERTRÄGLICHKEIT</b>	<b>RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT</b>	<b>ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ</b>
53		53

## INSTALLATION INSTRUCTIONS

### INSTALLATION OF THE COOKING HOB

These Instructions are for the qualified technician, as a guide to the installation, adjustment and maintenance, according to the laws and standards in force.



Any of these operations must always be carried out when the appliance has been disconnected from the electric system.

The appliance can be fitted into a working area as illustrated on the figures.

The attachment of the device is carried out according to type **A** or **B** depending on supplied fixing

**Attention!** To install the appliance is not recommended the use of the silicone or other sealants and other adhesives besides the supplied mounting materials. If additional fastening materials and substances have been used, the removing the device from the mounting niche in case of necessary service is provided by and at the expense of the owner. The manufacturer and the customer services are not responsible for damages of equipment and furniture because of the disassembling.

**Attention!** Installation and electrical connection of the cooking hob must be made by a qualified expert only.

**Attention!** Check again before installation the fit dimensions of the hob to avoid possible mistakes during installation.

DE

## FÜR DEN INSTALLATEUR

### EINBAU DES KOCHFELDES

Die angegebenen Anweisungen sind an den zugelassenen Installateur als Richtlinie für die Installation, Regelung und Instandhaltung, gemäß den geltenden Gesetzen und Normen, gerichtet.

Alle Arbeiten sollen nur bei abgeschaltetem elektrischen Netz Apparat durchgeführt werden.

Das Gerät ist für den Einbau in eine Arbeitsplatte vorgesehen. Siehe Abbildung.

Die Befestigung des Gerätes wird nach Typ **A** oder **B** entsprechend den mitgelieferten Befestigungselementen durchgeführt.

**Achtung!** Beim Einbau ist zu beachten: die Verwendung von der Silikonfuge, anderen Dichtungsmittel oder Klebstoffe zusätzlich zu den gelieferten Befestigungselementen wird nicht empfohlen. Bei der Verwendung der zusätzlichen Befestigungselementen und Stoffen, falls die Servicedienstleitung notwendig ist, wird das Herausnehmen des Gerätes aus der Montagenische auf eigenen Kosten und aus eigener Kraft des Inhabers des Gerätes durchgeführt. Der Hersteller und das Kunden-Service übernehmen keine Verantwortung für die Schäden des Gerätes und der Möbel bei der Demontage.

**Achtung!** Die Montage und Stromnetzanschluss des Kochfeldes soll nur von einem qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.

**Achtung!** Vor der Montage überprüfen Sie noch mal die Passmaße des Kochfeldes, um die möglichen Fehler bei der Installation zu vermeiden.

FR

## INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

### INSTALLATION DE LA TABLE DE CUISSON

Ces instructions sont destinées à un technicien qualifié, en guise de guide pour l'installation, le réglage et la maintenance de l'appareil, conformément aux lois et normes en vigueur.

Toutes ces opérations doivent toujours être effectuée, lorsque l'appareil est déconnecté du réseau électrique.

L'appareil peut être installé dans une zone de travail comme illustré sur la figure ci-contre.

La fixation de l'appareil est réalisée selon le type **A** ou **B** en fonction des éléments de fixation fournis.

**Attention!** Pour installer l'appareil n'est pas recommandé l'utilisation de la silicone ou d'autres mastics et autres adhésifs en plus des matériaux de montage fournis. Si des matériaux de fixation et des substances supplémentaires ont été utilisés, l'enlèvement de l'appareil de la niche de montage en cas de service nécessaire est assuré par et à la charge du propriétaire. Le fabricant et les services à la clientèle ne sont pas responsables des dommages de l'équipement et des meubles en raison du démontage.

**Attention!** L'installation et connexion électrique de la table de cuisson doit être faite uniquement par un expert.

**Attention!** Vérifiez plusieurs fois, avant l'installation, les dimensions de la table de cuisson afin d'éviter d'éventuelles erreurs pendant l'installation.

RU

## ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

### УСТАНОВКА ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Сборка, регулировка и уход должны проводиться специально обученным персоналом в соответствии с действующими нормами и правилами.

Все работы должны проводиться только при отключенном от электрической сети устройстве.

Устройство предназначено для встройки в рабочую поверхность, как это изображено на иллюстрациях.

Фиксация устройства осуществляется по типу **A** или **B** в зависимости от крепёжных элементов, идущих в комплекте.

**Внимание!** При монтаже устройства не рекомендуется применение силиконовых и прочих герметиков, а также других kleяющих веществ помимо крепёжных материалов, входящих в комплект поставки. При использовании дополнительных крепёжных материалов и веществ, извлечение устройства из монтажной ниши в случае необходимости сервисного обслуживания производится силами и за счёт его владельца. Производитель и сервисные службы не несут ответственности за повреждение устройства и мебели при демонтаже.


**Внимание!** Монтаж и подключение варочной поверхности должны проводиться только квалифицированным специалистом.

**Внимание!** Перед монтажом проверьте ещё раз посадочные размеры варочной поверхности, чтобы избежать возможных ошибок при установке.


## ELECTRICAL CONNECTION

**KCT 9..., KCT 7..., KCT 6...**


- 400 V • 2N~ 16A

**KCT 6..., KCT 4..., KCT 3...**

- 220 – 240 V • 2 + 2N~ 16A

**KCT 6..., KCT 4..., KCT 3...**

- 220 – 240 V~ 32A



Before connecting the cooking hob to the mains power supply, make sure that:

- the plant characteristics are such as to follow what is indicated on the matrix plate placed at the bottom of the working area,
- the mains supply has an efficient ground connection complying with all applicable laws and regulations.

Correct grounding is a legal requirement. If the appliance is not pre-fitted with a power cable and/or plug, use only suitable cables and plugs capable of handling the power specified on the appliance's data plate and capable of resisting heat. The power cable should never reach a temperature 50 °C above ambient temperature at any point along its length.

If the appliance is to be connected directly to mains terminals, fit a switch with minimum aperture of 3 mm between the contacts. Make sure that the switch is of sufficient capacity for the power specified on the appliance's data plate, and compliant with applicable regulations. The switch must not break the green-yellow earth wire. The socket or switch must be easily reachable with the cooking hob fully



**Attention!** The manufacturer declines all responsibility for damage or injury if the above instructions and normal safety precautions are not respected.

**STROMANSCHLUSS**

Vor der Durchführung des Stromanschlusses muss sichergestellt werden, dass:

- die Eigenschaften des Stromnetzes mit den Werten auf dem unter der Kochfeld angebrachten Typenschild übereinstimmen,
- das Stromnetz gemäß den geltenden Bestimmungen und Rechtsvorschriften geerdet ist.

Die Erdung ist eine notwendige Voraussetzung der Nutzung des Gerätes. Falls das Kochfeld nicht mit Kabel und/ oder Netzstecker ausgestattet ist, muss geeignetes Material verwendet werden, das der auf dem Typenschild auf dem unter das Gerät angegebene Stromaufnahme und der Betriebstemperatur entspricht. Das Kabel darf an keiner Stelle keinesfalls eine Temperatur von über 50 °C erreichen.

Wenn ein direkter Netzanschluss gewünscht wird, muss ein allpoliger Schalter mit Kontaktöffnung von min. 3 mm vorgesehen werden, der erlaubt das Gerät vom Netz zu trennen, der den technischen Daten der geltenden Vorschriften entsprechen muss (das grün-gelbe Erdungskabel darf nicht vom genannten Schalter unterbrochen werden). Der Stecker bzw. der allpolige Schalter müssen bei installiertem Gerät problemlos zugänglich sein.

**Achtung!** Der Hersteller ist nicht haftbar, wenn bei der Installation des Gerätes alle oben angeführten Anweisungen nicht befolgt werden.

**CONNEXION ÉLECTRIQUE**

Avant de raccorder la table de cuisson au secteur, s'assurer que :

- les caractéristiques de l'installation sont telles qu'elles suivent ce qui est indiqué sur la plaque matricielle placée au bas de la zone de travail,
- l'alimentation électrique du réseau est efficace et conforme à toutes les lois et réglementations en vigueur.

Une mise à la terre correcte est une exigence légale. Si l'appareil n'est pas équipé d'un câble d'alimentation et/ ou d'une fiche, n'utilisez que des câbles et des prises appropriés capables de supporter la puissance indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil et de résister à la chaleur. Le câble d'alimentation ne doit jamais atteindre une température de 50 °C au-dessus de la température ambiante en tout point de sa longueur.

Si l'appareil doit être raccordé directement aux bornes du secteur, installer un interrupteur avec une ouverture minimale de 3 mm entre les contacts. Assurez-vous que l'interrupteur a une capacité suffisante pour la puissance indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil et qu'il est conforme aux réglementations applicables. L'interrupteur ne doit pas interrompre le circuit du fil de terre vert-jaune. La prise ou l'interrupteur doit être facilement accessible après installation complète de la

**Attention!** Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages ou de blessures si les instructions ci-dessus et précautions de sécurité normales ne sont pas respectées.

**ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ**

Перед подключением варочной поверхности к эл. сети, необходимо убедиться, что:

- параметры сети соответствуют данным в табличке на нижней части самого прибора,
- электрическая сеть заземлена в соответствии с действующими нормами и предписаниями.


Заземление является необходимым условием правильной эксплуатации. Если варочная поверхность не оборудована кабелем и/ или штекером, применяйте только материалы, соответствующие данным указанным в табличке на нижней части самой поверхности, которые могут функционировать в рабочем режиме температур. Кабель ни в коем случае не должен нагреваться выше температуры 50 °C.

В случае подсоединения непосредственно к эл. сети, необходимо использовать специальный автоматический выключатель с зазором между контактами не менее 3 мм, позволяющий отсоединять прибор от сети, соответственно техническим данным действующих предписаний (желто-зеленый кабель заземления не должен прерываться данным выключателем). Штекер или автоматический выключатель на правильно установленном приборе должен быть всегда легко досягаем.

**Внимание!** Изготовитель не несет никакой ответственности, если при установке прибора не соблюдаются все выше приведенные предписания.

## SAFETY NOTES


**Control panels**  
**Bedienblenden**  
**Panneaux de commande**  
**Панели управления**




1




1




1




1




1



1



1



1

**!** **Attention!** Do not use the appliance if the power cable is damaged, if the cooking hob does not function correctly or if it has been damaged or dropped. Contact the customer service.

**!** **Attention!** This cooking hob is exclusively for domestic use! Use the oven only for preparing meals.

Owing to the very fast reaction at the high power setting (max. power setting), do not use the induction hob without supervision!

During cooking pay attention to the heat-up speed of the cooking zone. Avoiding boiling the pots dry as there is a risk of the pots overheating!

Do not place empty pots and pans on cooking zones which have been switched on.

Take care when using simmering pans for the simmering water may dry up unnoticed, resulting in damage to the pot and to the hob, in the event of which no liability will be assumed.

Immediately switch off the cooking zone after using with the respective sensor key **ON/ OFF**, 1 and not just by pan recognition.

**SICHERHEITSHINWEISE****RÈGLES DE SÉCURITÉ****УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ**

**Achtung! Benutzen Sie das Gerät nicht**, falls das Netzkabel beschädigt ist, falls das Gerät nicht richtig funktioniert bzw. wenn es Schäden erlitten hat oder heruntergefallen ist. Setzen Sie sich gegebenenfalls mit dem Kundendienst in Verbindung.

**Achtung!** Dieses Kochfeld ist nur für die häusliche Nutzung vorbestimmt! Verwenden Sie das Gerät nur, um die Nahrung vorzubereiten.

Wegen der sehr schnellen Reaktion bei hoher Kochstufeneinstellung (max. Power) darf das Induktionskochfeld nicht unbeaufsichtigt betrieben werden!

Beachten Sie beim Kochen die hohe Aufheizgeschwindigkeit der Kochzone. Vermeiden Sie das Leerkochen der Töpfe, da dabei Überhitzungsgefahr der Töpfe besteht!

Stellen Sie nicht die leeren Töpfe und Pfannen auf die eingeschaltete Kochzone.

Vorsicht bei der Verwendung von Simmertöpfen. Simmertöpfe können unbemerkt leerkochen! Dies führt in der Folge zu Beschädigungen am Topf und am Kochfeld. Hierfür wird keine Haftung übernommen!

Schalten Sie das Induktionskochfeld nach Gebrauch unbedingt sofort mit der jeweiligen Taste **EIN/AUS, 1** ab.

**Attention!** N'utilisez pas l'appareil si le câble d'alimentation est endommagé, si la table de cuisson ne fonctionne pas correctement ou si elle a été endommagée ou après une chute. Contactez le service d'aide à la clientèle.

**Attention!** Cette plaque de cuisson est exclusivement pour usage domestique! Utilisez la table de cuisson uniquement pour préparer des repas.

En raison de sa grande réactivité aux réglages de grandes puissances (Réglage de puissance maximum), n'utilisez pas la table de cuisson induction sans assistance!

Pendant la cuisson, faites attention à la vitesse de chauffe de la zone de cuisson. Éviter de chauffer le récipient à sec (sans aliment à l'intérieur), car il y'a un risque de surchauffer le récipient de cuisson.

Ne placez pas de casseroles et de casseroles vides sur les zones de cuisson allumée.

Faites attention lorsque vous utilisez des casseroles pour mijoter. Car l'eau pourrait rapidement s'évaporer à votre insu, ce qui endommagerait la casserole, de même que la table de cuisson. La responsabilité du fabricant ne pourrait être engagée pour ce type de problème.

Après utilisation, éteignez immédiatement la plaque à induction par la touche correspondant **ON/OFF, 1**.

**Внимание! Не пользуйтесь устройством**, если сетевой кабель поврежден, если нагревательная поверхность работает неправильно или она имеет повреждения, или была уронена. Свяжитесь с сервисной службой.

**Внимание!** Эта поверхность предназначена только для домашнего использования! Используйте устройство только для приготовления пищи.

Из-за очень быстрой реакции при установке высшей ступени нагрева (макс. мощность) не используйте индукционную плиту без надзора!

При приготовлении пищи имейте в виду высокую скорость разогрева нагревательного поля. Избегайте выкипания, так как при этом существует опасность перегрева кастрюль!

Не ставьте пустые кастрюли и сковороды на включенное нагревательное поле.

Следует осторожно применять пароварки и другую посуду, установленную по принципу водяной бани. Вода из такой посуды может незаметно выкипеть. В следствие этого могут возникнуть повреждения в кастрюле и на нагревательном поле. Ответственность за это не принимается.

Обязательно отключайте индукционную плиту вручную сразу после использования соответствующей кнопкой **ВКЛ/ВЫКЛ, 1**.

Overheated fats and oils may spontaneously ignite. Prepare meals with greases and oils only under control. Never extinguish ignited fats and oils with water! Put the lid on the pan and switch off the cooking zone.

The glass ceramic hob is extremely robust. Avoid dropping hard objects onto the glass ceramic hob. Pointed objects falling onto your hob might break it.

If cracks, fractures or any other defects appear in your glass ceramic hob, immediately switch off the appliance. Call the Customer service.

If the hob cannot be switched off due to a defect in the sensor control immediately disconnect your appliance from the mains supply and call the Customer service.

Take care when working with attachments! The connecting cable must not contact the hot cooking zones.

The induction hob should not be used as a storage area.

Metal objects, e.g. kitchen utensils, cutlery, must not be left on the surface of the induction hob as they can become hot.

Do not place combustible, volatile or heat deformable objects directly underneath the hob.

**DE**

Überhitzte Fette und Öle können sich selbst entzünden. Speisen mit Fetten und Ölen nur unter Aufsicht zubereiten. Entzündete Fette und Öle niemals mit Wasser löschen! Deckel auflegen, Kochzone abschalten.

**FR**

Les graisses et les huiles surchauffées peuvent s'enflammées spontanément. Préparez les repas avec des graisses et des huiles uniquement sous contrôle. Ne jamais éteindre les graisses et les huiles enflammées avec de l'eau! Mettez simplement un couvercle sur la casserole d'huile enflammée, puis éteignez la zone de cuisson.

**RU**

Перегретые жиры и масла могут воспламеняться. Блюда, приготавляемые с жирами и маслами, не оставляйте без надзора. Воспламенившиеся жиры и масла не тушите водой! Накройте крышкой, выключите нагревательное поле.

Die Glaskeramik-Fläche ist sehr widerstandsfähig. Vermeiden Sie dennoch, dass harte Gegenstände auf die Kochfläche fallen. Punktformige Schlagbelastungen können zum Bruch des Kochfeldes führen.

La table vitrocéramique est extrêmement robuste. Éviter de déposer des objets durs sur la table de cuisson. Les objets pointus tombant sur votre table de cuisson pourraient la casser.

Керамическая поверхность очень прочная. Тем не менее, избегайте падения на нее твердых предметов. Точечные ударные нагрузки могут привести к расколу варочной поверхности.

Bei Rissen, Sprüngen oder Bruch des Glaskeramik-Kochfeldes das Gerät sofort außer Betrieb setzen. Den Kundendienst rufen.

En cas des fissures, des éclats ou d'autres défauts apparaissent sur votre table vitrocéramique, éteignez l'appareil immédiatement. Appelez le service d'aide à la clientèle.

При трещинах, сколах или проломах керамической варочной поверхности незамедлительно выведите устройство из эксплуатации. Вызовите ремонтную службу.

Sollte sich das Kochfeld durch einen Defekt der Sensorsteuerung nicht mehr abschalten lassen, sofort vom Stromnetz ausschalten und den Kundendienst rufen.

Si la table de cuisson ne peut être éteinte en raison d'un défaut sur le panneau de commande, débranchez-le immédiatement du secteur etappelez le service d'aide à la clientèle.

Если индукционная поверхность не выключается из-за дефекта сенсорного управления, срочно отключите ее от электросети и вызовите ремонтную службу.

Vorsicht beim Arbeiten mit Zusatzgeräten! Anschlussleitungen dürfen nicht mit den heißen Kochzonen in Berührung kommen.

Faites attention lorsque vous travaillez avec un équipement supplémentaire! Les câbles d'alimentation ne doit en aucun cas entrer en contact avec les zones de cuisson chauffées.

Будьте внимательны во время работы с дополнительными устройствами! Соединительные провода не должны касаться горячих нагревательных полей.

Das Induktions-Kochfeld darf nicht als Ablagefläche benutzt werden.

La table de cuisson induction ne doit pas être utilisée comme stockage un espace de stockage de vos casseroles et autres.

Индукционную поверхность нельзя использовать как место для складирования различных предметов.

Metallgegenstände, wie z. B. Geschirr und Besteck, dürfen nicht auf der Oberfläche des Induktions-Kochfeldes belassen werden, weil diese heiß werden können.

Les objets métalliques, par exemple les ustensiles de cuisine, les couverts de tables, etc. ne doivent pas être laissés sur la surface de la table de cuisson induction var il pourrait être chauffés.

Металлические предметы, как, например, кухонную посуду и столовые приборы, нельзя оставлять на индукционной плите, так как они могут накалиться.

Keine feuergefährlichen, leicht entzündbaren oder verformbaren Gegenstände direkt unter das Gerät legen.

Ne placez pas de matière combustible, volatile ou des objets qui se déforme à la chaleur directement en dessous la table de cuisson.

Не располагайте огнеопасные, легко воспламеняющиеся или деформирующиеся предметы непосредственно под устройством.


**Control panels**  
**Bedienblenden**  
**Panneaux de commande**  
**Панели управления**




1




1




1




1




1



1



1



1

Do not put kitchen foil or plastic onto the cooking zone. Keep everything which could melt, such as plastics, foil and in particular sugar and sugary foods away from the hot cooking zone. Remove sugar immediately from the hob when it is still hot with a scraper to avoid damage.

Take care with metal objects which are worn on the body if they come into the direct vicinity of the induction hob as they can become hot. Non-magnetisable objects (e.g. gold or silver rings) are not affected.

Do not heat any unopened food cans or laminated packing on the hob. There is a risk of bursting!

Be especially careful to keep the sensor keys clean since soiling could be mistaken for finger contact by the appliance. Never put anything (pans, tea towels etc.) onto the sensor keys! If food boils over onto the sensor keys, we advise you to activate the **OFF** key **1**.

Hot pans should not cover the sensor keys, otherwise the appliance switches itself off automatically.

If there are any pets in the apartment which could come near the hob, activate the childproof lock.

People who are not familiar with the built-in hob must only be allowed to operate it under supervision. Generally keep little children away from the appliance and never allow them to play with the appliance.

**DE**

Keine Alufolie bzw. Kunststoff auf die Kochzone legen. Von der heißen Kochzone alles fernhalten, was anschmelzen kann, z.B. Kunststoffe, Folie, besonders Zucker und stark zuckerhaltige Speisen. Zucker umgehend im heißen Zustand mit einem Schaber von der Kochfläche abheben, um Beschädigungen zu vermeiden.

Auf Metallgegenstände, die am Körper getragen werden ist zu achten, wenn sie in unmittelbare Nähe des Induktionskochfeldes geraten, da sie heiß werden können. Nicht magnetisierbare Gegenstände (z.B. goldene oder silberne Ringe) sind nicht betroffen.

Erhitzen Sie keine ungeöffnete Konservendose oder eine Verbundschichtverpackung auf der Kochfläche. Es besteht Gefährdung durch Zerplatzen!

Halten Sie vor allem die Sensortasten sauber, da Verschmutzungen vom Gerät als Fingerkontakt erkannt werden könnten. Niemals Gegenstände (Töpfe, Geschrirrtücher, etc.) auf die Sensortasten legen! Wenn Töpfe bis über die Sensortasten überkochen, raten wir dazu, die Taste **AUS, 1** zu betätigen.

Heiße Töpfe und Pfannen dürfen die Sensortasten nicht abdecken. In diesem Fall schaltet sich das Gerät automatisch ab.

Sind Haustiere in der Wohnung, die an das Kochfeld gelangen könnten, ist die Kindersicherung zu aktivieren.

Personen, die mit dem Umgang der Induktions-Kochfeld nicht vertraut sind, dürfen diese nur unter Aufsicht betreiben. Kleinkinder grundsätzlich fernhalten und sicherstellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

**FR**

Ne placez pas de feuille de cuisine ou du plastique sur la zone de cuisson. Gardez tout ce qui pourrait fondre, comme les plastiques, les feuilles et en particulier le sucre et les aliments sucrés, loin des zones de cuisson chaudes. Retirer immédiatement le sucre chauffé renversé par erreur sur la zone de cuisson à l'aide d'un grattoir pour éviter de l'endommager.

Prenez soin qu'aucun objet métallique n'entre directement en contact, ou à grande proximité de la table à l'induction, car il pourrait devenir chaud. Les objets non-magnétisables (par exemple, les anneaux d'or ou d'argent) ne sont pas affectés.

Ne pas chauffer les boîtes alimentaires non ouvertes ou les aliments en emballage fermé, sur la table de cuisson. Il y a un risque d'éclatement!

Veillez particulièrement à garder les touches du panneau de commande propres et nettes, car la salissure pourrait être confondue avec un contact de doigt par l'appareil. Ne jamais mettre quoi que ce soit (casseroles, torchons etc.) Sur les touches du capteur! Si la nourriture bouillonne et se déverse sur les touches du panneau, nous vous conseillons d'appuyer la touche **OFF, 1**.

Les casseroles chaudes ne doivent entrer en contact avec les touches de commande, sinon l'appareil s'éteindra automatiquement.

S'il y a des animaux de compagnie dans l'appartement qui pourraient s'approcher de la table de cuisson, activez le verrouillage commandes – sécurité enfant.

Les personnes qui ne sont pas familières avec la table de cuisson encastree devraient être supervisées pendant qu'elle utilisent l'appareil. En règle générale, gardez les petits enfants loin de l'appareil et ne leur permettez jamais de jouer avec l'appareil.

**RU**

Не кладите алюминиевую фольгу или пластмассу на зоны нагрева. Легкоплавкие материалы, например, пластмассы, фольгу, особенно сахар и блюда, содержащие много сахара, держите подальше от горячего нагревательного поля. Чтобы избежать повреждений немедленно удалите сахар еще в горячем состоянии скребком с варочной поверхности.

Обращайте внимание на металлические предметы на теле – они могут нагреться, если оказываются в непосредственной близости с индукционной поверхностью. Это не касается немагнитных предметов (например, золотые или серебряные кольца).

Не нагревайте на индукционной поверхности неоткрытые консервные банки или запечатанные упаковки. Они могут лопнуть!

Прежде всего держите в чистоте сенсорные кнопки, так как загрязнения могут распознаваться устройством как контакт пальца. Не размещайте на сенсорных кнопках никакие предметы (кастрюли, полотенца для посуды, и т. д.)! Если содержимое кастрюли переливается через край на сенсорные кнопки, рекомендуется нажать кнопку **ВЫКЛ, 1**.

Горячие кастрюли и сковороды не должны покрывать сенсорные кнопки. В этом случае устройство автоматически выключается.

Если в квартире имеются домашние животные, которые могут попасть на индукционную плиту, нужно активировать блокировку.

Пользователи, которые не умеют обращаться с индукционной поверхностью, могут ею пользоваться только под надзором. Не допускать маленьких детей к плите и убедиться, что они не играют с устройством.

Persons with cardiac pacemakers or implanted insulin pumps must make sure that their implants are not affected by the induction field (the frequency range of the induction field is 20-50 kHz).

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

The instructions shall state that appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.

Due to the fact that dishes for induction hobs have, as a rule, a multilayer bottom, it is possible that noises associated with the principle of operation of induction heating may appear, namely:

crackling, slight hum, clicking, hissing and buzzing, which indicates that the bottom of the dishes is made of several materials, electrical switching occurs, the fan works accordingly.

Whistling occurs when the power level for the heating zone is too high and the wrong cookware is used.

These types of noises are normal and do not mean that the induction hob is faulty.

**DE**

Personen mit Herzschrittmachern oder implantierten Insulinpumpen müssen sich vergewissern, dass ihre Implantate nicht durch das Induktionsfeld beeinträchtigt werden (der Frequenzbereich des Induktionsfeldes ist 20–50 kHz).

Die Induktionsplatte ist für die Nutzung von Kindern und Erwachsenen mit beschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, oder aus Mangel an Erfahrung und Wissens, es sei denn die Verantwortliche für ihre Sicherheit gaben ihnen die Hinweise für die Nutzung der Induktionsplatte, nicht vorgesehen. Man muss aufpassen, damit Kinder mit der Induktionsplatte nicht spielen.

Die Induktionsplatte ist für die Bedienung mittels der äußerlichen Schaltuhr oder durch separates Fernbedienung-System nicht vorbestimmt.

Aufgrund der Tatsache, dass das Kochgeschirr für Induktionskochfelder in der Regel einen mehrschichtigen Boden aufweist, ist es möglich, dass Geräusche im Zusammenhang mit dem Prinzip der Induktions erwärmung auftreten, nämlich:

ein Knistern, ein kleines Brummen, ein Knallen, Zischen und Summen, was darauf hindeutet, dass der Boden des Geschirrs aus mehreren Materialien besteht, es gibt elektrische Schaltungen, der Ventilator läuft entsprechend.

Pfeifen tritt auf, wenn die Leistungsstufe der Heizzone zu hoch ist und das falsche Kochgeschirr verwendet wird.

Diese Arten von Geräuschen sind normal und bedeuten nicht, dass das Induktionskochfeld defekt ist.

**FR**

Les personnes possédant un stimulateur cardiaque ou avec une pompe d'insuline implantée doivent s'assurer que leurs implants ne soient pas affectés par le champ magnétique de l'appareil (la gamme de fréquences de son champ d'induction est de 20 à 50 kHz).

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) avec des troubles physiques, sensoriels ou de capacités mentales, ou en manque d'expérience et de connaissance, à moins qu'ils ne soient surveillés ou qu'ils aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil. Les enfants devraient être supervisés, pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Les instructions doivent mentionner clairement que l'appareil n'est pas conçu pour être utilisé avec une minuterie externe, ou un système de contrôle à distance séparé.

Du fait que les plats pour plaques à induction ont, en règle générale, un fond multicouche, il est possible que des bruits liés au principe de fonctionnement du chauffage par induction apparaissent, à savoir :

crissement, léger bourdonnement, claquement, siflement et bourdonnement, ce qui indique que le fond de la vaisselle est composé de plusieurs matériaux, une commutation électrique se produit, le ventilateur fonctionne en conséquence.

Un siflement se produit lorsque le niveau de puissance de la zone de chauffe est trop élevé et que le mauvais ustensile est utilisé.

Ces types de bruits sont normaux et ne signifient pas que la plaque à induction est défectueuse.

**RU**

Пользователи с сердечными стимуляторами или имплантированными инсулиновыми насосами должны удостовериться, что индукционное поле не оказывает влияния на имплантанты (частота поля индукции составляет 20–50 кГц).

Индукционная поверхность не предназначена для использования детьми и взрослыми с ограниченными физическими, sensorными или умственными способностями, или нехваткой опыта и знаний, если только ответственным за их безопасность не дали им указания по использования индукционной поверхности. Необходимо проследить чтобы дети не играли с индукционной поверхностью.


Индукционная поверхность не предназначена для управления посредством внешнего таймера или отдельной системой дистанционного управления.

В связи с тем, что посуда для индукционных поверхностей имеет, как правило, многослойное дно, возможно появления шумов, связанных с принципом работы индукционного нагрева, а именно:

потрескивание, незначительный гул, пощёлкивание, шипение и жужжание, что говорит о том, что дно посуды изготовлено из нескольких материалов, происходят электрические переключения, работает вентилятор соответственно.

Свист возникает при слишком высоком уровне мощности для нагревательной зоны и применения несоответствующей посуды.

Эти виды шумов являются нормальным явлением и не означают, что индукционная поверхность неисправна.



1. Utensil made of ferromagnetic material
2. Vitroceramic cooking hob
3. Isolation
4. Coil
5. Frequency converter
6. Electronic control unit

## BRIEF DESCRIPTION WORKING PRINCIPLE

The principle of induction ceramic hob is based on use of magnetic field energy.

Under the glass surface there are inductors. The spin of its electric fields create eddy currents in the bottom of metal utensil, it warms up together with food being there.

Thus the field is not heating up, but the utensils, there is no transfer of heat through the glass surface.

DE	FR	RU
1. Geschirr aus ferromagnetischem Material 2. Glas-Keramik-Oberfläche 3. Isolierung 4. Induktionsspule 5. Frequenztransformator 6. Elektronische Bedienungseinheit	1. Ustensile en matériau ferromagnétique 2. Table de cuisson vitrocéramique 3. Isolation 4. Bobine d'induction 5. Convertisseur de fréquence 6. Unité de contrôle électrique	1. П о с у д а из ф е р р о - магнитного материала 2. Стеклокерамическая поверхность 3. Изоляция 4. Индукционная катушка 5. Преобразователь частоты 6. Электронный блок управления

## BESCHREIBUNG

### FUNKTIONSPRINZIP

Das Funktionsprinzip des Induktionskochfeldes beruht sich auf der Nutzung des magnetischen Energie- Feldes.

Unter der Glaskeramik-Oberfläche befindet sich die Induktionsspule. Das von ihr hergestellte elektrische Feld produziert im Geschirrboden aus Metall Wirbelströme, dadurch wird der Boden und die im Geschirr sich befindende Nahrung erwärmt.

Auf solche Weise, wird nicht die Oberfläche, sondern das Geschirr erwärmt, die Wärmeübertragung geschieht nicht durch die Glasoberfläche.

## DESCRIPTION

### PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Le principe de la table vitrocéramique à induction repose sur l'utilisation de l'énergie d'un champ magnétique.

En dessous de sa surface de verre, sont disposées des inductances. Le tourbillonnement du champ électromagnétique crée un courant de Foucault au fond de la casserole en métal, qui se réchauffe, en conséquence avec la nourriture à l'intérieur.

Ainsi, le champ magnétique ne chauffe pas, mais c'est la casserole métallique qui chauffe, il n'y a pas de transfert de chaleur provenant de l'intérieur de l'appareil, à travers sa surface en verre.

## ОПИСАНИЕ

### ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Принцип действия индукционной нагревательной поверхности основан на использовании энергии магнитного поля.

Под стеклокерамической поверхностью расположена катушка индуктивности. Создаваемое ей электрическое поле создает вихревые токи в дне металлической посуды разогревая его и находящуюся в посуде пищу.

Таким образом, нагревается не поверхность, а посуда, передача тепла через стеклянную поверхность не происходит.

## ADVANTAGES OF THE INDUCTION HOBS

Induction hob can provide the highest accuracy of heating and temperature changes occur instantaneously. These hobs have some unique features not available to other hobs. For example the function **Power**: for a few minutes power from one heating zone is spreading in whole or in part to the neighbouring zone.

The temperature of the heating zones is not more than 60 °C usually and it cools down just in 6 minutes because of its heat comes only from the hot bottom of the utensils. Gas hob, for example, allowed to cool for 24 minutes, and electric as much over 50.

During cooking with induction hob it appears no smoke: a food doesn't burn on ceramic surface, because the cooking zones itself don't spread heat.

**Easy to care:** the surface is absolutely smooth: pollution simply have no place to accumulate. And since it is practically not heated, the whole care of the slab is reduced only to a periodic wiping it with a damp cloth.

## DE

## VORTEILE DER INDUKTIONSKOCHFELDER

Die Induktionskochfelder gewährleisten eine Erwärmung mit höchster Genauigkeit und eine beliebige Veränderung der Temperatur geschieht augenblicklich. Außerdem verfügen sie auch über einige einzigartigen Möglichkeiten, die andere Kochfelder nicht anbieten. Zum Beispiel, die Funktion **Power**, bei der innerhalb von einigen Minuten die Leistung einer Kochzone vollständig oder teilweise auf die benachbarte übergeht.

Die Induktionskochfelder erwärmen sich meistens nicht mehr als bis zu 60 °C und nach der Ausschaltung kühlen in nun 6 Minuten ab, da ihre Erwärmung lediglich durch den heißen Geschirrboden geschieht. Der Gasherd, zum Beispiel, benötigt für die Abkühlung 24 Minuten, und der Elektroherd – die ganzen 50.

Bei der Zubereitung auf dem Induktionskochfeld entsteht kein Rauch, denn die Nahrung, die auf die Glas-Keramik-Oberfläche zufällig geriet, brennt nicht an, da die Kochzonen keine Wärme ausstrahlen.

**Leichte Pflege:** Die Oberfläche ist absolut glatt – die Verschmutzungen können sich einfach nicht ansammeln. Und da sie auch praktisch nicht heiß wird, besteht die ganze Pflege nur darin, dass sie gelegentlich mit einem feuchten Lappen abgewischt werden soll.

## FR

## AVANTAGES DES TABLES DE CUISSON À INDUCTION

La table à induction peut fournir la plus grande précision de chauffage et d'élévation de température instantanément. Ces tables de cuisson ont des caractéristiques particulières que les autres tables de cuisson ne possèdent pas. Par exemple, La fonction **Power**: pendant quelques minutes de puissance d'une zone de chauffage se propage en tout ou en partie à la zone voisine.

La température des zones de chauffage n'excède pas 60 °C habituellement et elles se refroidissent en seulement 6 minutes, car sa chaleur provient uniquement du fond chaud des ustensiles. La cuisinière à gaz, par exemple, a une surface qui refroidit après 24 minutes, et celle de la cuisinière électrique atteint plus de 50 minutes.

Pendant la cuisson avec la table de cuisson induction, il n'y a pas de fumée: un aliment ne peut brûler sur la surface de la table vitrocéramique induction, car les zones de cuisson elles-mêmes ne produisent pas de chaleur.

**Facile à entretenir:** la surface est parfaitement lisse: les souillures n'ont tout simplement pas de place pour s'incruster, car elle n'est pratiquement jamais chauffée. L'essentiel de l'entretien de la table de cuisson consiste en un nettoyage périodique avec un tissu humide.

## RU


## ПРЕИМУЩЕСТВА ИНДУКЦИОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Индукционные поверхности способны обеспечить высочайшую точность нагрева, и любое изменение температуры происходит мгновенно. Помимо этого они обладают некоторыми уникальными возможностями, не доступными другим поверхностям. Например, функция **Power**, при которой в течение нескольких минут мощность одного поля нагрева, целиком или частично, перекидывается на соседнюю.


Индукционные поверхности обычно нагреваются не больше чем до 60 °C и после выключения остывает всего за 6 минут, ведь её нагрев происходит только от горячего дна посуды. Газовая плита, например, остывает за 24 минуты, а электрическая – за 50.

При готовке на индукционной поверхности не появляется дыма – пища, случайно попавшая на стеклокерамическую поверхность, не пригорает, так как нагревательные поля не излучают тепло.


**Легкость в уходе:** поверхность абсолютно гладкая – загрязнениям попросту негде скапливаться. А так как она еще и практически не нагревается, весь уход сводится лишь к периодическому протиранию ее влажной тряпкой.



**Safety:** there are no open flame, hot burners and mechanical parts. Heating of the field can be turned on only if the utensiles have ferromagnetic properties and about 60–70% of its area should be under the utensiles. Heating objects which a diameter less than 12 cm is blocked by a special sensor – if you have left on the surface a cutlery, they do not become hot – it's no risk of burns.





**Economy:** energy consumption is several times less than that of any other hobs. Touch sensors are made fit the diameter of the zone of generation of vortex flow by the size of the bottom of an utensil, if it lies within acceptable limits.



## LOCATION DRAWING

1. Cooking zones
2. Control panel



## DE

**Sicherheit:** keine offene Flamme, keine erhitzten Gasbrenner und mechanische Teile. Die Kochzonen schalten nur dann ein, wenn das Geschirr über die ferromagnetischen Eigenschaften verfügt, damit sich die Kochzone eingeschaltet hat, soll die Kochfläche zu ca. 60 – 70% vom Geschirr bedeckt sein. Die Erwärmung der Gegenstände vom Durchmesser weniger als 12 cm wird vom speziellen Sensor blockiert – wenn Sie auf dem Kochfeld Besteck gelassen haben, werden sie nicht erhitzt – es besteht keine Verbrennungsgefahr.

**Sparsamkeit:** der Energiekonsum ist mehrfach weniger, als bei allen anderen Kochfeldern. Sensoren passen den Durchmesser der Zone der Wirbelstromerzeugung an den Geschirrbodenumfang an, wenn er in den zulässigen Grenzen liegt.

## FR

**Sécurité:** il n'y a pas de flammes nues, ni de brûleurs ou de parties mécaniques surchauffés. Le chauffage du foyer peut être activé seulement si les ustensiles sont ferromagnétiques et qu'environ 60 à 70% de sa superficie est sous l'ustensile. Les ustensiles de cuisson dont le diamètre est inférieur à 12 cm ne sont pas acceptés par l'appareil grâce à un capteur spécial – si vous laissez sur la surface des cuillères, des fourchettes, ou toute autre coutellerie, ils ne deviennent pas chauds – il n'y a aucun risque de brûlure.

**Economie:** la consommation d'énergie est plusieurs fois inférieure que celle de toute autre table de cuisson. Grâce à ses capteurs de contact le diamètre de la zone de chauffage s'adapte. Le diamètre du fond d'ustensile de cuisson, si elle se trouve dans les limites acceptables.

## RU

**Безопасность:** нет открытого пламени, раскаленных конфорок и механических частей. Нагревательные поля включаются, только если посуда обладает ферромагнитными свойствами, чтобы поле включилось, около 60 – 70% его площади должно находиться под посудой. Нагрев предметов диаметром меньше 12 см блокируется специальным датчиком – если Вы оставили на поверхности столовые приборы, они не накаляются – нет риска ожога.

**Экономичность:** потребление энергии в несколько раз меньше, чем у любых других поверхностей. Сенсорные датчики подстраивают диаметр зоны генерации вихревых потоков под размер дна посуды, если он лежит в допустимых пределах.

## GESAMTANSICHT

1. Kochzonen
2. Bedienblende

## SCHEMA DU DISPOSITIF









1. Zones de cuisson
2. Panneau de commande

## ВНЕШНИЙ ВИД

1. Нагревательные поля
2. Панель управления

EN

**Control panels | Bedienblenden  
Panneaux de commande | Панели управления**





**CONTROL PANEL**

**KCT 6722 FI**

1. Power Boost key
2. Upper left – induction cooking zone
3. Lower left – induction cooking zone
4. Upper right – Hi-Light cooking zone
5. Lower right – Hi-Light cooking zone
6. –key
7. +key
8. Timer key
9. Child lock
10. Power **ON/ OFF**

**KCT 37\*, 47\*, 67\*, 77\*, 97\***

1. Power Boost key
2. Upper left – induction cooking zone
3. Lower left – induction cooking zone
4. Upper right – induction cooking zone
5. Lower right – induction cooking zone
6. –key/ring power slider
7. +key/ring power slide
8. Timer key(s)
9. Child lock
10. Power **ON/ OFF**
11. Central – induction cooking zone
12. Pause key
13. **Keep Warm** key
14. Activation key for **Barbecue** mode
15. Activation key for **Teppan Yaki** mode



**DE**

Personen mit Herzschrittmachern oder implantierten Insulinpumpen müssen sich vergewissern, dass ihre Implantate nicht durch das Induktionsfeld beeinträchtigt werden (der Frequenzbereich des Induktionsfeldes ist 20–50 kHz).

Die Induktionsplatte ist für die Nutzung von Kindern und Erwachsenen mit beschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, oder aus Mangel an Erfahrung und Wissens, es sei denn die Verantwortliche für ihre Sicherheit gaben ihnen die Hinweise für die Nutzung der Induktionsplatte, nicht vorgesehen. Man muss aufpassen, damit Kinder mit der Induktionsplatte nicht spielen.

Die Induktionsplatte ist für die Bedienung mittels der äußerlichen Schaltuhr oder durch separates Fernbedienung-System nicht vorbestimmt.

**FR**

Les personnes possédant un stimulateur cardiaque ou avec une pompe d'insuline implantée doivent s'assurer que leurs implants ne soient pas affectés par le champ magnétique de l'appareil (la gamme de fréquences de son champ d'induction est de 20 à 50 kHz).

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) avec des troubles physiques, sensoriels ou de capacités mentales, ou en manque d'expérience et de connaissance, à moins qu'ils ne soient surveillés ou qu'ils aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil. Les enfants devraient être supervisés, pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Les instructions doivent mentionner clairement que l'appareil n'est pas conçu pour être utilisé avec une minuterie externe, ou un système de contrôle à distance séparé

**RU**

Пользователи с сердечными стимуляторами или имплантированными инсулиновыми насосами должны удостовериться, что индукционное поле не оказывает влияния на имплантанты (частота поля индукции составляет 20–50 кГц).

Индукционная поверхность не предназначена для использования детьми и взрослыми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или нехваткой опыта и знаний, если только ответственным за их безопасность не дали им указания по использования индукционной поверхности. Необходимо проследить чтобы дети не играли с индукционной поверхностью.

Индукционная поверхность не предназначена для управления посредством внешнего таймера или отдельной системой дистанционного управления.

**BESCHREIBUNG****FUNKTIONSPRINZIP**

Das Funktionsprinzip des Induktionskochfeldes beruht sich auf der Nutzung des magnetischen Energie-Feldes.

Unter der Glaskeramik-Oberfläche befindet sich die Induktionsspule. Das von ihr hergestellte elektrische Feld produziert im Geschirrboden aus Metall Wirbelströme, dadurch wird der Boden und die im Geschirr sich befindende Nahrung erwärmt.

Auf solche Weise, wird nicht die Oberfläche, sondern das Geschirr erwärmt, die Wärmeübertragung geschieht nicht durch die Glasoberfläche.

**DESCRIPTION****PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT**

Le principe de la table vitrocéramique à induction repose sur l'utilisation de l'énergie d'un champ magnétique.

En dessous de sa surface de verre, sont disposées des inductances. Le tourbillonnement du champ électromagnétique crée un courant de Foucault au fond de la casserole en métal, qui se réchauffe, en conséquence avec la nourriture à l'intérieur.

Ainsi, le champ magnétique ne chauffe pas, mais c'est la casserole métallique qui chauffe, il n'y a pas de transfert de chaleur provenant de l'intérieur de l'appareil, à travers sa surface en verre.

**ОПИСАНИЕ****ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ**

Принцип действия индукционной нагревательной поверхности основан на использовании энергии магнитного поля.

Под стеклокерамической поверхностью расположена катушка индуктивности. Создаваемое ей электрическое поле создает вихревые токи в дне металлической посуды разогревая его и находящуюся в посуде пищу.

Таким образом, нагревается не поверхность, а посуда, передача тепла через стеклянную поверхность не происходит.

## EQUIPMENT

### HEATING ELEMENTS

**KCT 3726 FI**

- 1. Ø 180 mm, 1,5 kW/ **1,8 kW**
- 2. Ø 180 mm, 2,0 kW/ **2,3 kW**

**KCT 6722 FI**

- 1. Ø 180 mm, 1,2 kW/ **1,5 kW**
- 2. Ø 180 mm, 1,8 kW/ **2,0 kW**
- 3. Ø 180 mm, 1,8 kW
- 4. Ø 165 mm, 1,2 kW

**KCT 6705 FI/ RI**

- 5. Ø 160 mm, 1,5 kW/ **1,8 kW\***
- 6. Ø 210 mm, 2,0 kW/ **2,6 kW\***
- 7. Ø 180 mm, 2,0 kW/ **2,6 kW\***
- 8. Ø 160 mm, 1,5 kW/ **1,8 kW\***

**KCT 6736 FI**

- 9. Ø 160 mm, 1,5 kW/ **1,8 kW\***
- 10. Ø 210 mm, 2,0 kW/ **2,6 kW\***
- 11. Ø 280 mm, 2,3 kW/ **3,0 kW\***

**KCT 4746 FI**

- 9. Ø 180 mm, 1,5 kW/ **2,0 kW\***
- 10. Ø 180 mm, 2,0 kW/ **2,6 kW\***
- 11. Ø 180 mm, 1,5 kW/ **2,0 kW\***

**KCT 67 FI La Perle, KCT 6730 FI\***

- 12. 180×180 mm, 2,0 kW/ **2,6 kW\***
- 13. 180×180 mm, 1,5 kW/ **2,0 kW\***
- 12. + 13. 2,5 kW/ **2,8 kW\***









**KCT 77\* FI**

- 14. Ø 180 mm, 2,0 kW/ **2,6 kW\***
- 15. Ø 180 mm, 1,5 kW/ **2,0 kW\***
- 16. Ø 210 mm, 2,0 kW/ **2,6 kW\***

**KCT 97 FI La Perle**

- 14. Ø 180 mm, 2,0 kW/ **2,6 kW\***
- 15. Ø 180 mm, 1,5 kW/ **2,0 kW\***
- 16. Ø 210 mm, 2,0 kW/ **2,6 kW\***

\* – Function Power Boost



DE

FR

RU

**AUSSTATUNG****HEIZELEMENTE****KCT 3726 FI**

- 1. Ø 180 mm, 1,2 kW/ **1,8 kW**
- 2. Ø 180 mm, 1,8 kW/ **2,3 kW**

**KCT 6722 FI**

- 1. Ø 180 mm, 1,2 kW/ **1,5 kW**
- 2. Ø 180 mm, 1,8 kW/ **2,0 kW**
- 3. Ø 180 mm, 1,8 kW
- 4. Ø 150 mm, 1,2 kW

**KCT 6705 FI/ RI**

- 5. Ø 160 mm, 1,5 kW/ **1,8 kW\***
- 6. Ø 210 mm, 2,0 kW/ **2,6 kW\***
- 7. Ø 180 mm, 2,0 kW/ **2,6 kW\***
- 8. Ø 160 mm, 1,5 kW/ **1,8 kW\***

**KCT 6736 FI**

- 9. Ø 160 mm, 1,5 kW/ **1,8 kW\***
- 10 Ø 210 mm, 2,0 kW/ **2,6 kW\***
- 11.Ø 280 mm, 2,3 kW/ **3,0 kW\***

**KCT 4746 FI**

- 9. Ø 180 mm, 1,5 kW/ **2,0 kW\***
- 10 Ø 180 mm, 2,0 kW/ **2,6 kW\***
- 11.Ø 180 mm, 1,5 kW/ **2,0 kW\***

**KCT 67FI LaPerle, KCT 6730F I\***

- 12.180×180mm, 2,0kW/**2,6 kW\***
- 13.180×180 mm, 1,5 kW/ **2,0 kW\***
- 12. + 13.            2,5 kW/ **2,8 kW\***

**KCT 77\* FI**

- 14.Ø 180 mm, 2,0 kW/ **2,6 kW\***
- 15.Ø 180 mm, 1,5 kW/ **2,0 kW\***
- 16.Ø 210 mm, 2,0 kW/ **2,6 kW\***

**KCT 97 FI La Perle**

- 14.Ø 180 mm, 2,0 kW/ **2,6 kW\***
- 15.Ø 180 mm, 1,5 kW/ **2,0 kW\***
- 16.Ø 210 mm, 2,0 kW/ **2,6 kW\***

**EQUIPMENT****ELEMENTS DE CHAUFFAGE****KCT 3726 FI**

- 1. Ø 180 mm, 1,2 kW/ **1,8 kW**
- 2. Ø 180 mm, 1,8 kW/ **2,3 kW**

**KCT 6722 FI**

- 1. Ø 180 mm, 1,2 kW/ **1,5 kW**
- 2. Ø 180 mm, 1,8 kW/ **2,0 kW**
- 3. Ø 180 mm, 1,8 kW
- 4. Ø 150 mm, 1,2 kW

**KCT 6705 FI/ RI**

- 5. Ø 160 mm, 1,5 kW/ **1,8 kW\***
- 6. Ø 210 mm, 2,0 kW/ **2,6 kW\***
- 7. Ø 180 mm, 2,0 kW/ **2,6 kW\***
- 8. Ø 160 mm, 1,5 kW/ **1,8 kW\***

**KCT 6736 FI**

- 9. Ø 160 mm, 1,5 kW/ **1,8 kW\***
- 10 Ø 210 mm, 2,0 kW/ **2,6 kW\***
- 11.Ø 280 mm, 2,3 kW/ **3,0 kW\***

**KCT 4746 FI**

- 9. Ø 180 mm, 1,5 kW/ **2,0 kW\***
- 10 Ø 180 mm, 2,0 kW/ **2,6 kW\***
- 11.Ø 180 mm, 1,5 kW/ **2,0 kW\***

**KCT 67FI La Perle, KCT 6730FI\***

- 12.180×180mm, 2,0kW/**2,6 kW\***
- 13.180×180 mm, 1,5 kW/ **2,0 kW\***
- 12. + 13.            2,5 kW/ **2,8 kW\***

**KCT 77\* FI**

- 14.Ø 180 mm, 2,0 kW/ **2,6 kW\***
- 15.Ø 180 mm, 1,5 kW/ **2,0 kW\***
- 16.Ø 210 mm, 2,0 kW/ **2,6 kW\***

**KCT 97 FI La Perle**

- 14.Ø 180 mm, 2,0 kW/ **2,6 kW\***
- 15.Ø 180 mm, 1,5 kW/ **2,0 kW\***
- 16.Ø 210 mm, 2,0 kW/ **2,6 kW\***

**ОБОРУДОВАНИЕ****НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ****KCT 3726 FI**

- 1. Ø 180 mm, 1,2 kW/ **1,8 kW**
- 2. Ø 180 mm, 1,8 kW/ **2,3 kW**

**KCT 6722 FI**

- 1. Ø 180 mm, 1,2 kW/ **1,5 kW**
- 2. Ø 180 mm, 1,8 kW/ **2,0 kW**
- 3. Ø 180 mm, 1,8 kW
- 4. Ø 150 mm, 1,2 kW

**KCT 6705 FI/ RI**

- 5. Ø 160 mm, 1,5 kW/ **1,8 kW\***
- 6. Ø 210 mm, 2,0 kW/ **2,6 kW\***
- 7. Ø 180 mm, 2,0 kW/ **2,6 kW\***
- 8. Ø 160 mm, 1,5 kW/ **1,8 kW\***

**KCT 6736 FI**

- 9. Ø 160 mm, 1,5 kW/ **1,8 kW\***
- 10 Ø 210 mm, 2,0 kW/ **2,6 kW\***
- 11.Ø 280 mm, 2,3 kW/ **3,0 kW\***

**KCT 4746 FI**

- 9. Ø 180 mm, 1,5 kW/ **2,0 kW\***
- 10 Ø 180 mm, 2,0 kW/ **2,6 kW\***
- 11.Ø 180 mm, 1,5 kW/ **2,0 kW\***

**KCT 67FI La Perle, KCT 6730FI\***

- 12.180×180mm, 2,0kW/**2,6 kW\***
- 13.180×180 mm, 1,5 kW/ **2,0 kW\***
- 12. + 13.            2,5 kW/ **2,8 kW\***

**KCT 77\* FI**

- 14.Ø 180 mm, 2,0 kW/ **2,3 kW\***
- 15.Ø 180 mm, 1,5 kW/ **2,0 kW\***
- 16.Ø 210 mm, 2,0 kW/ **2,6 kW\***

**KCT 97 FI La Perle**








- 14.Ø 180 mm, 2,0 kW/ **2,6 kW\***
- 15.Ø 180 mm, 1,5 kW/ **2,0 kW\***
- 16.Ø 210 mm, 2,0 kW/ **2,6 kW\***

\* – Funktion Power Boost

\* – Fonction Power Boost

\* Функция Power Boost

**Control panels | Bedienblenden**  
**Panneaux de commande | Панели управления**



## USAGE

### COOKING ZONES CONTROL

#### Switching the Touch Control ON/OFF

After mains voltage is applied the control initializes for approx. 1 second before it is ready for operation.

After a reset all displays and LEDs glow for approx. 1 second. When this time is over all displays extinguish and the control is in the stand-by mode.

- Touch the **ON/ OFF** key **1** to turn on the hob's control.

It comes a sound signal. The displays of the heating fields and of the timer show the symbols **2** (–).

After switching-ON the electronic control remains activated for 1 minute. If no cooking zone or timer selection follows within this period of time, the electronic control automatically switches off.

If a cooking zone has residual heat, the display shows a symbol **H**, **3**.

If the child lock feature was active when switching on, the timer display shows a symbol **Lo**, **4** – locked (also refer to **Key lock**).

When the Touch Control is ON it can be switched-OFF at any time by operating the **ON/ OFF** key, **1**. This is also valid if the control has been locked (activated child lock feature).

**BENUTZUNG****UTILISATION****ИСПОЛЬЗОВАНИЕ****KOCHFELDERSTEUERUNG****CONTROLE DES ZONES DE CUISSON****УПРАВЛЕНИЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫМИ ПОЛЯМИ****EIN/ AUS-Schalten der Touch Control****Activation/désactivation du panneau de commande tactile****Включение/ Выключение**

Nach Anlegen der Netzspannung initialisiert sich die Steuerung für ca. 1 Sekunde bevor sie betriebsbereit ist.

Une fois que l'appareil est branché à la tension du secteur, le panneau de commande s'initialise pendant environ 1 seconde avant qu'il ne soit prêt à fonctionner.

После подключения к сети сенсорный программатор инициализируется примерно 1 сек., прежде чем он готов к эксплуатации.

Nach einem Reset leuchten für 1 Sekunde alle Displays. Nach Ablauf dieser Zeit werden alle Displays wieder aus geschaltet, und die Steuerung befindet sich im **Schlafmodus**.

Après une réinitialisation toutes les indications d'affichage et les LED s'illuminent pendant environ 1 seconde. Lorsque ce temps s'est écoulé, toutes les indications s'éteignent et le panneau de commande rentre en **mode veille**.

После включения все дисплеи горят примерно 1 сек. По истечении этого времени все дисплеи гаснут и программатор переходит в **режим ожидания**.

- Berühren Sie die **EIN/ AUS-Taste 1**, um die Kochfeldsteuerung anzuschalten.

- Touchez la touche **ON/OFF, 1** pour allumer le panneau de commande de la table de cuisson.

- Коснитесь кнопки **ВКЛ/ ВЫКЛ 1**, чтобы включить программатор.

Es ertönt ein akustischen Signal. Alle Kochzonen-und Timerdisplays zeigen Symbole **2 (-)**.

Un signal sonore se fait entendre. Les indications d'affichage des zones de chauffage et de la minuterie montrent les symboles **2 (-)**.

Раздается звуковой сигнал. На дисплеях нагревательных полей и таймера горят символы **2 (-)**.

Die Elektronik bleibt nach dem Einschalten für 1 Minute aktiviert.

Après sa mise en marche, le panneau de commande électronique reste activé pendant 1 minute. Si aucune sélection de zone de cuisson ou de minuterie n'est effectuée durant cette période de temps, le panneau de commande s'éteint automatiquement.

Электроника остается активированной в течении 1 минуты после включения. Если в течении этого времени не происходит выбора нагревательного поля или таймера, программатор автоматически отключается.

Sollte eine Kochzone den Status »**Heiss**« besitzen, wird ein statisches Symbol **H, 3** angezeigt.

Si une zone de cuisson a une chaleur résiduelle, l'écran affichera un symbole **H, 3**.

Если какое-либо поле горячее, вы yourselves светится символ **H, 3**.

Sollte zum Zeitpunkt des Einschaltens die Kindersicherung noch aktiv sein, wird auf Display das **Lo** Symbol, **4** (wie **locked**) angezeigt (siehe auch Tastensperre).

Si la fonction de verrouillage commande / sécurité enfant était active lors de la mise en marche, l'affichage de la minuterie montre un symbole **Lo, 4** (Voir section **Verrouillage des touches**).


Если была активирована блокировка от детей, то во время включения на дисплее вы yourselves светится символ **Lo, 4 (locked – заблокировано)** (см. **Блокировка кнопок**).

Durch Betätigung der **EIN/ AUS-Tasten, 1** EIN-Zustand der Steuerung lässt sich die Touch Control jederzeit wieder ausschalten. Dies gilt auch dann, wenn die Kindersicherung aktiviert wurde.

Lorsque le panneau de commande tactile est activé, il peut être désactivé à tout moment en utilisant la touche **ON/ OFF, 1**. Ceci est également valable s'il a été verrouillé (fonctionnalité de verrouillage commande/ sécurité enfant activée).

Посредством воздействия на кнопку **ВКЛ/ ВЫКЛ, 1** при включенном программаторе, нагревательную поверхность можно в любой момент выключить. Это действительно даже при включенной блокировке от детей.

## Control panels | Bedienblenden Panneaux de commande | Панели управления



The **ON/ OFF** key **1** has always priority in the switch-OFF function.

When the control is ON it automatically switches-OFF after 1 minute if no cooking zone or select key has been operated within this period of time.

If a cooking zone has been selected with heating level **0**, in 10 seconds it will be deactivated.

If the diameter of the utensil's bottom is less than 12 cm, or it does not have ferromagnetic properties, i. e. can not be heated on induction hob, on the display of the corresponding heating field will blink symbol **2**.

### Switching a cooking zone ON and OFF

If the control is ON the respective cooking zone can be selected by operating a cooking zone select keys **3, 4, 5, 6** or **7** of the respective cooking zone.

Touching the double zone key, **I / II**, you turn ON / OFF the double heating zone.

### System Comfort

For a more comfortable control during the turning on of a cooking zone is set a heating level **5**.

By means of the buttons or slider **8** and **9** (+ and -), the increasing and decreasing the heating level occurs at the level **5**. If you hold the button **8** (+) heating level varies from **5** to **9**. If you hold the button **7** (-) heating level varies from **5** to **0**.

When you change a heating level of the field on the display flashes a corresponding digit.

## DE

Die **EIN/ AUS**-Taste, **1** hat in der Ausschalt-Funktion immer Vorrang.

Die Steuerung schaltet sich aus dem Ein-Zustand nach 1 Minute. selbsttätig aus, wenn in dieser Zeit keine Kochzone aktiviert oder eine Selektatste betätigt wurde.

Wenn eine Kochzone mit Kochstufe **0** ausgewählt wurde, in 10 Sekunden schaltet sie aus.

Wenn der Durchmesser des Geschirrbodens weniger als 12 cm beträgt oder das Geschirr über die ferromagnetische Eigenschaften nicht verfügt bzw. auf dem Induktionskochfeld nicht erwärmt werden kann, wird auf dem Display der entsprechenden Kochzone das Symbol **2, „** blinken.

### Einschalten/ Ausschalten einer Kochzone

Wenn die Bedienung der Kochplatte eingeschaltet ist, kann die beliebige Kochzone durch das Berühren auf die Wahltafel der entsprechenden Kochzone **3, 4, 5, 6 oder 7** eingeschaltet werden.

Durch Berühren der Doppelzonentaste, **I / II** schalten Sie die Doppelheizzone EIN/AUS.

### System Comfort

Für noch komfortablere Bedienung während der Einschaltung einer Kochzone wird die Leistungsstufe **5** aufgestellt.

Mittels der Tasten oder Schiebereglern **8 und 9 (+ und -)** Leistungsreduzierung bzw. Leistungssteigerung geschieht ab der Stufe **5**. Bei langem Drücken der Taste **8 (+)** ändert sich die Leistung von **5 bis 9**. Bei langem Drücken der Taste **7 (-)** ändert sich die Leistung von **5 bis 0**.

Bei der Leistungsänderung der Kochzone blinkt auf dem Display die entsprechende Ziffer.

## FR

La touche **ON/ OFF**, a toujours la priorité dans l'arrêt d'une fonction.

Le panneau de command s'éteint automatiquement après 1 minute, si pendant ce temps aucun zone de cuisson ou aucun touche de sélection n'a été activé.

Si une zone de cuisson a été sélectionnée avec un niveau de chauffage **0**, pendant 10 secondes, elle sera désactivée.

Si le diamètre du fond de l'ustensile est inférieur à 12 cm, ou s'il ne possède pas de propriétés ferromagnétiques, cet ustensile ne pourra pas être chauffé sur la table de cuisson induction, et sur l'affichage de la zone de chauffage correspondante, clignotera le symbole **2, „**.

### Activation et désactivation d'une zone de cuisson

Si le panneau de commande est activé, les quatre zones de cuisson peuvent être sélectionnées en appuyant les touches de sélections **3, 4, 5, 6 ou 7** respectives.

Toucher le bouton de double zone, **I / II**, active / désactive le zone de chauffage double.

### Système Confort

Pour un contrôle plus confortable à l'allumage d'une zone de cuisson, le chauffage est réglé au niveau de **5**.

A l'aide des boutons ou contrôle de curseur **8 et 9 (+ et -)**, l'augmentation et la diminution du niveau de chauffage commencent au niveau **5**. Si vous maintenez le bouton **8 (+)**, le niveau de chauffage augmentera de **5 à 9**. Si vous maintenez le bouton **7 (-)**, le niveau de chauffage diminuera de **5 à 0**.

Lorsque vous faites varier le niveau de chauffage d'une zone de cuisson sur l'affichage de la zone clignotera un chiffre correspondant.

## RU

Кнопка **ВКЛ/ ВЫКЛ, 1** имеет приоритет при выключении.

Программатор автоматически выключается через 1 мин., если за это время не было активировано никакое поле или какая-либо кнопка выбора.

В случае если поле выбрано, но находится в положении **0**, через 10 сек. происходит деактивация поля.

Если диаметр дна посуды меньше 12 см или она не обладает ферромагнитными свойствами, т. е. не может быть нагрета на индукционной поверхности, то на дисплее соответственного нагревательного поля будет мигать символ **2, „**.

### Включение/ Выключение нагревательного поля

Когда управление поверхностью включено, любое нагревательное поле может быть включено касанием кнопки выбора соответствующего поля **3, 4, 5, 6 или 7**.

Коснувшись кнопки двойного поля, **I / II**, включите/ отключите двойное поле нагрева.


### Система Comfort

Для более комфорtnого управления во время включения нагревательного поля устанавливается степень нагрева **5**.


При воздействии на кнопки или слайдер **8 и 9 (+ и -)** увеличение и уменьшение степени нагрева, происходит с уровня **5**. При удержании кнопки **8 (+)** степень нагрева меняется в пределах от **5 до 9**. При удержании кнопки **7 (-)** степень нагрева меняется в пределах от **5 до 0**.

При изменении степени нагрева поля на дисплее нагревательного поля мигает соответственная


## Control panels | Bedienblenden Panneaux de commande | Панели управления



For more comfortable selecting of the power level for models with slider control you can set the power level from **0** to **9** by touching the required position on the control panel.




To increase or decrease the power level, touch the required power level or slide the finger (+) and left (-) in the range from **0** to **9**.




### Rapid turning off a cooking zone

The relevant cooking zone must already be activated in this case it shows an indication of the corresponding heating level.

- Touch the keys **1** and **2** (+ and -) at the same time or touch the position **0** on the slider control **3**.




The cooking zone turns off immediately.





### Residual heat indicator

If the temperature of the cooking zone is still high (and a burn risk still present) after it has been switched off, the correspondent display for the zone will indicate the symbol **H**, **4** (residual heat).



The letter will only switch off when the burn risk is no longer present (below 60 °C).



## DE

Für mehr Komfort bei der Anwahl der Leistungsstufe bei den Modellen mit Slider-Bedienung können Sie die Leistungsstufe von **0** bis **9** bestimmen, in dem Sie die benötigte Position auf dem Bedienfeld berühren.

Um Leistungsstufe zu erhöhen bzw. zu reduzieren, berühren Sie die benötigte Leistungsstufe oder gleiten Sie mit dem Finger rechts (+) und links (-) im Bereich von **0** bis **9**.

## FR

Pour une sélection plus confortable du niveau de puissance pour les modèles avec commande à glissière, vous pouvez régler le niveau de puissance de **0** à **9** en touchant la position requise sur le panneau de commande du curseur.

Pour augmenter ou diminuer le niveau de puissance, touchez le niveau de puissance requis ou faites glisser le doigt (+) et la gauche (-) dans la plage de **0** à **9**.

## RU

Для более комфортного выбора уровня нагрева в моделях со слайдерным управлением Вы имеете возможность сразу выбрать любой нужный Вам уровень нагрева от **0** до **9**, касанием нужного положения на шкале слайдерного программатора.

Увеличение и уменьшение степени нагрева, происходит как касанием нужного уровня, так и в режиме скольжения вправо (+) или влево (-) в пределах от **0** до **9**.

### Sofortiges Ausschalten der Kochzone

Die Kochzone muss eingeschaltet sein, dabei leuchtet die Indikation der entsprechenden Leistungsstufe.

- Zum Ausschalten drücken Sie gleichzeitig die Tasten **1** und **2** (+ und -), oder berühren Sie auf dem Slider-Bedienfeld **3** die Position **0**.

Die Kochzone schaltet sofort aus.

### Arrêt rapide d'une zone de cuisson

La zone de cuisson en question doit être dans ce cas déjà activée et ayant une indication affichant son niveau de chauffage.

- Touchez les touches **1** et **2** (+ und -) simultanément ou touchez la position **0** sur le panneau de commande du curseur **3**.

La zone de cuisson s'éteindra immédiatement.

### Немедленное выключение поля нагрева

Поле нагрева должно быть активировано при этом светится показание соответствующего уровня нагрева.

- Для отключения нажмите одновременно кнопки **1** и **2** (+ и -), либо коснитесь минимального положения **0** на шкале слайдерного программатора **3**.

Поле нагрева немедленно выключается.

### Restwärmeanzeige

Ist die abgeschaltete Kochzone noch so heiß, dass man sich daran verbrennen könnte, wird auf dem Display dieser Kochzone das Restwärme-Symbol **H**, **4** angezeigt.

Diese Anzeige erlischt erst, wenn die Temperatur unter 60 °C gesunken ist.

### Indication de chaleur résiduelle

Si la température de la zone de cuisson est encore élevée (le risque de brûlure est encore présent) après avoir été éteinte, l'affichage correspondant de la zone indiquera le symbole **H**, **4** (chaleur résiduelle).


Cette lettre ne disparaittra que lorsque le risque de brûlure n'est plus présent (moins de 60 °C).

### Индикатор остаточного тепла

Если выключенное поле нагрева еще настолько горячо, что можно обжечься, на соответствующем этому полю дисплее горит символ **H**, **4** – остаточное тепло.

Эта индикация гаснет, если температура опустилась ниже 60 °C.

**Control panels | Bedienblenden**  
**Panneaux de commande | Панели управления**



**Function Power**

Use this function to accelerate heating of the induction cooking zones. The function **Power** allows to increase power of a heating zone

- Choose by touching the keys **1 – 4** or **5** a cooking zone you need.

The indication of the heating level of the corresponding heating zone blinks.

- Choose a heating level you need by touching the keys **6** and **7** (+ und –) or slider **8**.
- Touch the key **9, Power**.
- For **KCT 77..., 97... FI**, press and hold for 2-3 seconds at the maximum level.

The display of the corresponding cooking zone shows a symbol **10**, **P**. The function **Power** is activated.

The function **Power** function will be automatically switched off in approximately 5 minutes after its activation. The heating levels of the cooking zones are returning to the previous settings.

- To deactivate the function **Power** ahead of time, touch a key of a corresponding cooking zone and then the key **9**
- For **KCT 77..., 97... FI**, press 2 times on any position of the slider.

## Funktion Power – Leistungserhöhung

Diese Funktion wird für Erhitzungsbeschleunigung benutzt. Die Funktion **Power** erlaubt die Leistung der Kochzone mehr als maximale Stufe **9** zu erhöhen.

- Wählen Sie durch Berühren der Wahlstellen **1 – 4** oder **5** die gewünschte Kochzone.

Die Leistungsstufeindikation der entsprechenden Kochzone blinkt.

- Wählen Sie mit Hilfe der Wahlstellen **6** und **7** (+ und –) oder Slider **8** die gewünschte Leistungsstufe.
- Berühren Sie die Wahlstaste **9, Power**.
- Für **KCT 77..., 97... FI** drücken und halten Sie 2-3 Sekunden lang auf der maximalen Stufe.

Auf dem Display der entsprechenden Kochzone erscheint das Symbol **10, P**. Die Funktion **Power** ist aktiviert.

Die Funktion **Power** wird automatisch in ca. 5 Minuten nach ihrer Aktivierung abgeschaltet. Die Leistungsstufen der Kochzonen kehren zu den ursprünglichen Einstellungen zurück.

- Um die Funktion **Power** früh zu deaktivieren, berühren Sie eine Wahlstaste der entsprechenden Kochzone und anschließend die Taste **9**.
- Für **KCT 77..., 97... FI** drücken Sie 2 Mal auf eine beliebige Position des Schiebers.

Die Funktion **Power** ist ausgeschaltet.

## Fonction Power (Fonction Puissance)

Utilisez cette fonction pour accélérer le chauffage des zones de cuisson induction. La fonction **Power** permet d'augmenter la puissance d'une zone de chauffage au-delà du niveau max **9**.

- Choisissez en appuyant sur les touches **1 – 4** ou **5** la zone de cuisson dont vous avez besoin.

L'indication du niveau de chauffage correspondant à la zone de chauffage choisie clignote.

- Choisissez un niveau de chauffage souhaité en appuyant les touches **6** et **7** (+ et –) ou le curseur **8**.
- Touchez la touche **9, Power**.
- Pour **KCT 77..., 97... FI**, appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncee pendant 2 à 3 secondes au niveau maximum.

L'affichage de la zone de cuisson correspondante montre un symbole **10, P**. La fonction **Power** est alors activée.

La fonction **Power** s'éteindra automatiquement 5 minutes après son activation. Le niveau de chauffage de la zone de cuisson retourne à ses paramètres précédents.

- Pour désactiver la fonction **Power** avant le temps imparti, touchez la touche de la zone de cuisson correspondante, puis la touche **9**.
- Pour **KCT 77..., 97... FI**, appuyez 2 fois sur n'importe quelle position du curseur.

La fonction **Power** est ainsi désactivée.

## Функция Power – повышение мощности

Данная функция используется для ускорения нагрева. Функция **Power** позволяет поднять мощность нагревательного поля выше максимального уровня **9**.

- Выберите необходимое поле нагрева касанием до кнопок **1 – 4** или **5**.

Показание степени нагрева соответственного поля мигает.

- Выберите необходимую степень нагрева кнопками **6** и **7** (+ и –) или слайдером **8**
- Коснитесь до кнопки **9, Power**.
- Для **KCT 77..., 97... FI** нажмите и удерживайте 2-3 секунды на максимальном уровне.


Дисплей соответственного поля показывает символ **10, P**. Функция **Power** активирована.

Функция **Power** автоматически отключается примерно через 5 минут после ее активации. Степени нагрева полей возвращаются к первоначальным установкам.

- Чтобы отключить функцию **Power** досрочно, коснитесь кнопки соответственного поля нагрева, а затем кнопку **9**.
- Для **KCT 77..., 97... FI** нажмите 2 раза на любое положение слайдера.

Функция **Power** отключена.

**Control panels | Bedienblenden**  
**Panneaux de commande | Панели управления**




**Key lock (child safety feature)**

To avoid the undesirable use, the hob's control may be blocked.


- Touch and hold the key **1**.

The device emits a beep. The timer display shows a symbol **2, Lo**.

While the lock is engaged, all operation of the keys is disabled, with the exception of the **OFF** key **3**.





If the child lock function has been activated before turning off the hob then by the next turning on the hob, the child lock will be activated.



**Cancelling the child lock**



- Touch and hold the key **1** during 3 seconds.

The device emits a beep. All keys are unblocked.



**Safety shutdown Safety Guard**

If you didn't turn off one or several cooking zones after use the hob, then they will turn off automatically after elapsing a maximal working time one of them. In this case the indicators of the corresponding zones show symbols **4, H**.



**Power level  
Leistungsstufe**

**Default working time (hours)  
Standard-Arbeitszeit (Stunden)**

**Niveau de puissance  
Уровень мощности**

**Temps de fonctionnement par défaut (heures)  
Стандартное время работы (часов)**

## DE

## FR

## RU

**Tastensperre (Kindersicherung)**

Zur Vermeidung der unerwünschten Benutzung, kann die Bedienung des Kochfeldes gesperrt werden.

- Berühren und halten Sie die Taste **1**.

Dabei erklingt ein Signalton. Auf dem Display wird das Symbol **2, Lo** angezeigt.

Solange die Bedienung gesperrt ist, sind alle Funktionen blockiert, jedoch kann das Kochfeld mittels der Taste **3** ausgeschaltet werden.

Wenn die Kindersicherung vor dem Ausschalten des Kochfeldes aktiviert wurde, wird diese Funktion beim nächsten Einschalten des Kochfeldes weiter aktiv bleiben.

**Verrouillage des touches (fonction de sécurité enfant)**

Pour éviter toute activation accidentelle, le panneau de commande de la table de cuisson peut être verrouillé.

- Touchez et maintenez la touche **1**.

L'appareil émettra un bip. L'écran de la minuterie affichera un symbole **2, Lo**.

Pendant que le verrouillage des commandes est activé, toutes les touches de commandes sont désactivées, à l'exception de la touche **3**.

Si la fonction de verrouillage commande / sécurité enfant est activée avant l'arrêt de la table de cuisson, cette fonction restera activée lors du prochain allumage de l'appareil.

**Блокировка кнопок (защита детей)**

Во избежание нежелательного пользования, управление поверхностью может быть заблокировано.

- Коснитесь и удерживайте кнопку **1**.

При этом раздается звуковой сигнал. На дисплее таймера высвечивается символ **2, Lo**.

До тех пор пока управление заблокировано, все функции заблокированы, однако поверхность может быть выключена кнопкой **3**.

**Tastensperre aufheben**

- Berühren Sie die Taste **1** und drücken Sie darauf 3 Sekunden lang.

Dabei erklingt ein Signalton. Die Sperre auf allen Tasten ist aufgehoben.

**Annuler le verrouillage des touches**

- Touchez et maintenez la touche **1** pendant 3 secondes.

L'appareil émettra un bip. Toutes les touches de commande seront débloquées.

**Снятие блокировки**

- Коснитесь и удерживайте кнопку **1** в течении 3 секунд.

При этом раздается звуковой сигнал. Все кнопки разблокированы.

**Automatische Abschaltung Safety Guard**

Sollten Sie vergessen, eine oder mehrere Kochzonen nach dem Benutzen abzuschalten, so werden die Kochzonen nach Ablauf der maximalen Einschaltzeit einer von ihnen automatisch abgeschaltet. In diesem Fall wird auf den Indikatoren der entsprechenden Kochzonen das Symbol **4, H** erscheinen.

**Arrêt de sécurité Safety Guard**


Si vous n'avez pas désactivé une ou plusieurs zones de cuisson après avoir utilisé la table de cuisson, elles s'éteindront automatiquement après l'écoulement d'une durée de fonctionnement maximale, l'une après l'autre. Dans ce cas les indicateurs des zones correspondantes afficheront les symboles **4, H**.

**Автоматическое отключение Safety Guard**

Если Вы после использования поверхностью не выключили одно или несколько нагревательных полей, то по истечении максимального времени включения одного из них поля выключаются автоматически. В этом случае на индикаторах соответствующих полей появится символ **4, H**.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	8	8	4	4	4	2	2	2

**Control panels | Bedienblenden**  
**Panneaux de commande | Панели управления**



## Timer function

### Using the timer function

- Choose the cooking zone you need, for example **1** by touching the corresponding key.
- Set a heating level you need.

The display **2** shows the blinking indication of the heating level.

- Turn on the timer for the activated cooking zone by touching the key **3** (*skip this step for the models with ring powerslider*).

On the timer display **4** blinks statement **30**.

- Select the cooking time between 0 to 99 minutes by touching the timer buttons **5** or **6** (+ or -). Touch and hold down the keys **5** or **6** (+ or -) to scroll the time setting.

The decimal point **7** of the relative cooking zone blinks. It informs that timer has been activated.

Note that the timer function applies to the selected cooking zone only. After timer duration finished cooking zone will off automatically.

## DE

## FR

## RU

**Funktion Timer****Aktivierung des Funktion Timer**

- Wählen Sie eine gewünschte Kochzone, z.B. **1**, durch Be t ä i g e n d e r entsprechenden Taste ein.
- Wählen Sie eine gewünschte Leistungsstufe.

Sie wird auf dem entsprechenden Display **2** angezeigt.

- Schalten Sie den Timer der aktivierte Kochzone mit der blinkenden Anzeige durch Berühren die Taste **3** ein (*diesen Schritt (überspringen für die Modelle mit Ring-Regler)*).

In der Timer-Anzeige **4** blinkt die Zahl **30**.

- Mit Hilfe der Timer-Tasten **5** oder **6** (+ oder -) wählen Sie die Zubereitungszeit im Intervall zwischen 0 und 99 Minuten. Für die Beschleunigung der Zeiteinstellung halten Sie die Timer-Tasten **5** oder **6** (+ oder -) gedrückt.

Der Leuchtpunkt **7** leuchtet auf dem entsprechenden Display auf, und informiert über die Aktivierung des Timers.

Die Funktion Timer bezieht sich nur auf die gewählte Kochzone. Nach Ablauf der eingestellten Zeit schaltet die Kochzone automatisch aus.

**Fonction minuterie****Utilisation de la fonction de minuterie**

- Choisissez la zone de cuisson que vous souhaitez, par exemple **1**, en appuyant sur la touche correspondante.
- Réglez le degré de chauffage souhaité.

L'indication du niveau de chauffage clignote sur l'affichage **2**.

- Démarrer la minuterie de la zone activé avec une indication clignotante en appuyant sur la touche **3** (*ignorez cette étape pour les modèles avec anneau régulateur*).

Sur l'affichage de la minuterie **4** clignote le numéro **30**.

- Sélectionnez le temps de cuisson dans l'intervalle entre 0 et 99 minutes en touchant les touches de minuterie **5** ou **6** (+ ou -). Pour accélérer le réglage de l'heure, appuyez sur les boutons de la minuterie **5** ou **6** (+ ou -) et maintenez-les enfoncés.

Le point de décimale **7** de la zone de cuisson relative s'active. Il informe que la minuterie est en marche.

La fonction Minuterie ne fait référence qu'à la zone de cuisson sélectionnée. Une fois la durée définie écoulée, la zone de cuisson est désactivée automatiquement.

**Функция таймер****Включение функции таймер**

- Выберите нужное поле нагрева, например **1**, касанием до соответствующей кнопки.
- Установите желаемый уровень мощности.

Показание уровня мощности мигает на дисплее **2**.

- Включите таймер активированного поля с мигающей индикацией касанием до кнопки **3** (*пропустите этот шаг для моделей с круговым слайдерным управлением*).


На дисплее таймера **4** мигает показание **30**.

- С помощью кнопок **5** или **6** (+ или -) выберите время приготовления в интервале между 0 и 99 мин. Для ускорения установки времени на таймере удерживайте кнопки **5** или **6** (+ или -).

Загорается и мигает сигнальная точка **7** у соответственного дисплея, информирующая об активации таймера.

Функция таймер включится автоматически и отключит только выбранное нагревательное поле по истечению заданного времени поле отключится.

## Control panels | Bedienblenden Panneaux de commande | Панели управления



The timer can be set for multiple fields simultaneously. At the same time, the display will show the smallest of the set times. Decimal point **1** of this field is flashing. In other fields that have activated timer function, signal points are lit and not blinking.

### Using the timer as a minute counter

When the timer function is not programmed, the timer display can be used simply to minute counter.

After elapsing time it emits a sound signal, which can be turned off by touching any key.

When the displayed time elapses, the cooking zone will be not turned off.

### Setting the minute counter

When the unit is off:

- Turn on the minute counter by touching the key **2** (*skip this step for the models with ring powerslider*).

On the minute counter display **3** blinks statement **01** or **30** (minutes).

- Use the **4** (+) and **5** (-) keys to set the required time to be counted back.

The minute display **3** flashes 5 times, indicating that the time has been set.

After the countdown the minute counter emits a sound signal during 30 seconds..

- Stop the signal of minute counter by touching any key.

## DE

Der Timer kann für mehrere Kochzonen gleichzeitig eingestellt werden. Dabei wird in der Anzeige die kürzere von den eingestellten Zeiten angezeigt. Der Signalpunkt **1** der betroffenen Kochzone blinkt. Bei den anderen Kochzonen, bei denen der Timer auch aktiviert ist, leuchten die Punkte ohne zu blinken.

## FR

Une durée de minuterie différente peut être définie pour chacune des zones de cuisson simultanément. L'écran affichera dans un premier temps, la plus petite des durées réglées. Le point de décimal **1** clignote près de l'indicateur de la zone de cuisson correspondante. Près des autres indicateurs de zones de cuisson en fonction mutinerie, seront affichés les points de décimal correspondant 7, mais ne clignotant pas.

## RU

Таймер можно устанавливать для нескольких полей одновременно. При этом на дисплее будет показываться наименьшее из установленных время. Сигнальная точка **1** этого поля мигает. На других полях, у которых активирована функция таймера, сигнальные точки горят не мигая.

### Funktion Timer als Küchenuhr

Wenn diese Funktion für keine Kochzone gewählt ist, kann sie als gewöhnliche Küchenuhr verwendet werden.

Nach Ablauf der eingestellten Zeit erklingt ein Signalton, das durch Berührung einer beliebigen Taste abgeschaltet werden kann.

Wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist, schaltet die Kochzone nicht ab.

### Utilisation de la minuterie en tant que compteur de minute

Lorsque la fonction de minuterie n'est pas programmée, la minuterie l'affichage peut être utilisée simplement comme compteur de minute.

Après que le temps se soit écoulé, l'appareil émet un signal sonore, qui peut être désactivé en touchant n'importe quelle touche.

Lorsque le temps affiché s'écoule, la zone de cuisson ne s'éteindra pas.

### Функция таймер в качестве минутника

Если эта функция не используется для определенного поля нагрева, она может быть использована в качестве обычного минутника.

По истечении установленного времени раздается звуковой сигнал, который может быть отключен касанием до любой кнопки.

Если установленное на минутнике время истекает, поле нагрева не выключается.

### Einstellen der Kurzzeitwecker

Wenn das Gerät ausgeschaltet ist:

- Schalten Sie den Kurzzeitwecker ein durch Berühren die Taste **2** (diesen Schritt überspringen für die Modelle mit Ring-Regler).

Auf dem Kurzzeitwecker-Display **3** blinkt die Anzeige **01** oder **30** (Minuten).

- Mit Hilfe der Kurzzeitwecker-Tasten **4** (+) und **5** (-) stellen Sie die gewünschte Zeit ein.

Die Minutenanzeige **3** blinkt fünfmal und zeigt damit an, dass die Uhrzeit eingestellt wurde.

Wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist, ertönt ein etwa 30 Sekunden langes Signal.

- Zum vorzeitigen Abschalten des Signals berühren Sie

### Réglage du compteur de minute

Lorsque une zone de cuisson est éteint.

- Allumez le compteur de minute en appuyant sur la touche **2** (*ignorez cette étape pour les modèles avec anneau régulateur*).

Sur l'affichage du compteur de minute 3 clignote l'instruction **01** ou **30** (minutes).

- Utilisez les touches **4** (+) et **5** (-) pour définir la durée que vous souhaitez compter.

L'affichage des minutes **3** clignote 5 fois, indiquant que l'heure a été réglée.

À la fin du compte à rebours, le compteur de minute émet un son signal pendant 30 secondes.

- Arrêtez le signal du compteur de minute en touchant n'importe quelle touche.

### Установка минутника

Должно работать хотя бы одно поле.

- Включите минутник касанием до кнопки **2** (*пропустите этот шаг для моделей с круговым слайдерным управлением*).

На дисплее минутника **3** замигает показание **01** или **30** (минут).


- Кнопками **4** (+) и **5** (-) установите желаемое время.

Дисплей минутника **3** мигает 5 раз, показывая, что время было установлено.


После окончания установленного времени минутник издает звуковой сигнал в течении 30 секунд.

- Выключите сигнал минутника касанием до любой кнопки.


## Control panels | Bedienblenden Panneaux de commande | Панели управления




**1**  
**2**  
**3**




**1**  
**2**  
**3**




**2**      **3**      **1**




**2**      **3**      **1**



**2**      **3**      **1**



**2**      **3**



**2**      **3**      **1**

## Deactivating the minute counter function

When the set time has elapsed, an acoustic signal is emitted for two minutes.

- To stop the sound signal touch any key.

To interrupt the minute counter, proceed as follows:

- Touch the minute counter key **1** (*skip this step for the models with ring power slider*).
- Press the **2** (-) key to reset the time.

## Rapid deactivation of the minute counter

- Touch the minute counter key **1** (*skip this step for the models with ring power slider*).
- Touch the **2** (-) and **3** (+) keys at the same time.

The status of all functions remains as described above.

## Barbecue function

When the **Barbecue** function is switched on, the food is cooked for several hours at a temperature ~180 °C. This makes the dishes surprisingly tender and tasty!

**Barbecue** mode only works on the left double field.

The right double field can be activated for the **Teppan Yaki** mode.

**DE****FR****RU****Abschalten der Kurzzeitwecker-Funktion**

Wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist, ertönt ein etwa 2 Minuten langes Signal.

- Zum vorzeitigen Abschalten des Signals berühren Sie einfach beliebige Taste.

Zum vorzeitigen Abbrechen der Kurzzeitwecker-Funktion:

- Berühren Sie die Kurzzeitwecker-Taste **1** (*diesen Schritt überspringen für die Modelle mit Ring-Regler*).
- Setzen Sie die Zeit durch Gedrückthalten der Taste **2** (–) auf Null zurück.

**Sofortiges Ausschalten der Kurzzeitwecker**

- Berühren Sie die Kurzzeitwecker-Taste **1** (*diesen Schritt überspringen für die Modelle mit Ring-Regler*).
- Drücken Sie gleichzeitig die Tasten **2** (–) und **3** (+).

Alle anderen Funktionen bleiben wie oben beschrieben unverändert.

**Désactivation de la fonction compteur de minute**

Lorsque le temps réglé s'est écoulé, un signal sonore est émis pendant 30 secondes.

- Pour arrêter le signal sonore, touchez n'importe quelle touche.

Pour interrompre le compteur de minute, procédez comme suit:

- Touchez la touche compteur de minute **1** (*ignorez cette étape pour les modèles avec anneau régulateur*).
- Appuyez sur la touche **2** (–) pour réinitialiser le temps.

**Отключение функции минутник**

По истечении установленного времени в течении 30 секунд подается звуковой сигнал.

- Чтобы прервать звуковой сигнал коснитесь любой кнопки.

Если минутник должен быть выключен до истечения установленного времени:

- Коснитесь до кнопки минутника **1** (*пропустите этот шаг для моделей с круговым слайдерным управлением*).
- Удерживая кнопку **2** (–), сбросьте установленное время на ноль.

**Désactivation rapide du compteur de minute**

- Touchez la touche compteur de minute **1** (*ignorez cette étape pour les modèles avec anneau régulateur*).
- Touchez simultanément les touches **2** (–) et **3** (+).

**Немедленное отключение минутника**

- Коснитесь до кнопки минутника **1** (*пропустите этот шаг для моделей с круговым слайдерным управлением*).
- Одновременно коснитесь кнопок **2** (–) и **3** (+).

**Barbecue-Funktion**

Im **Barbecue**-Modus werden die Speisen über längere Zeit bei Temperatur ~180 °C gegart. So werden die Gerichte überraschend zart und geschmackvoll!

Der **Barbecue**-Modus funktioniert nur auf dem linken doppelten Feld.

Das rechte doppelte Feld kann für den **Teppan Yaki**-Modus aktiviert werden.

**Barbecue**

Avec la fonction **Barbecue** activée les aliments sont cuits pendant plusieurs heures à une température ~180 °C. Cela rend les plats étonnamment tendres et savoureux!

Le mode **Barbecue** ne fonctionne que sur le double champ gauche.


Le double champ droit peut être

**Режим Барбекю**

В режиме **Барбекю** блюда томятся при температуре ~180 °C несколько часов. Так достигается невероятная сочность, мягкость и вкус любимых продуктов!

Режим **Барбекю** работает только на левом двойном поле.

Правое двойное поле может быть активировано для режима



To activate the **Barbecue** mode, press and hold the function key **F, 1** for approx. 5 seconds. The indicator will illuminate and the displays will show **b** and **q**. The heating level will be automatically adjusted.

To switch off the **Barbecue** mode, press and hold function key **F** for approx. 5 seconds. The indicator will go out.

### Teppan Yaki function

**Teppan Yaki** is a Japanese way of frying food on a special tray, which is called *Teppan Yaki* in Japanese.

In **Teppan Yaki** mode, the dishes are heated to approximately 230 °C. Due to the high temperature, the intensity and speed of processing of products increase, which allows them to maintain their beneficial properties and bright taste.

**Teppan Yaki** mode works only on the right double field.

To activate the **Teppan Yaki** mode, press and hold the function key **F, 2** for approx. 5 seconds. The indicator will illuminate and the displays will show **b** and **q**. The heating level will be automatically adjusted.

To switch off the **Teppan Yaki** mode, press and hold function key **F, 2** for approx. 5 seconds. The indicator will go out.

**DE****FR****RU**

Um den **Barbecue**-Modus zu aktivieren, halten Sie die Funktionstaste **F, 1** ca. 5 Sekunden lang gedrückt. Die Anzeige leuchtet auf und die Displays zeigen **b** und **q**. Die Heizstufe wird automatisch angepasst.

Um den **Barbecue**-Modus auszuschalten, halten Sie die Funktionstaste **F, 1** ca. 5 Sekunden lang gedrückt. Der Indikator wird erlöschen.

Pour activer le mode **Barbecue**, appuyez sur la touche **F, 1** et maintenez-la enfoncée pendant environ 5 secondes. L'indicateur s'allume et les écrans affichent **b** et **q**. Le niveau de chauffage est automatiquement ajusté.

Pour désactiver le mode **Barbecue**, appuyez sur la touche de fonction **F, 1** et maintenez-la enfoncée pendant environ 5 secondes. L'indicateur s'éteindra.

Для активации режима **Барбекю** нажмите и удерживайте кнопку функции **F, 1** в течении примерно 5 секунд. Загорится индикатор, а на дисплеях отобразятся символы **b** и **q**. Уровень нагрева регулируется автоматически.

Для отключения режима **Барбекю**, нажмите и удерживайте функциональную кнопку **F, 1** в течении примерно 5 секунд. Индикатор погаснет.

**Teppan Yaki Funktion**

**Teppan Yaki** ist eine japanische Art, Lebensmittel auf einem speziellen Blech zu braten, welches auf Japanisch den Name *Teppan Yaki* trägt.

Im **Teppan Yaki**-Modus werden die Gerichte auf ungefähr 230 °C erhitzt. Aufgrund der hohen Temperatur nehmen die Intensität und Geschwindigkeit der Verarbeitung der Produkte zu, wodurch sie ihre vorteilhaften Eigenschaften und ihren hellen Geschmack beibehalten können.

Der **Teppan Yaki** Modus funktioniert nur im rechten Doppelfeld.

Um den **Teppan Yaki** Modus zu aktivieren, halten Sie die Funktionstaste **F, 2** ca. 5 Sekunden lang gedrückt. Die Anzeige leuchtet auf und die Displays zeigen **t** und **y**. Die Heizstufe wird automatisch angepasst.

Um den **Teppan Yaki** Modus auszuschalten, halten Sie die Funktionstaste **F, 2** ca. 5 Sekunden lang gedrückt. Der Indikator wird erlöschen.

**Fonction Teppan Yaki**

**Teppan Yaki** est une façon japonaise de faire frire des aliments sur un plateau spécial, qui est appelé *Teppan Yaki* en japonais.

En mode **Teppan Yaki**, les plats sont chauffés à environ 230 °C. En raison de la température élevée, l'intensité et la vitesse de traitement des produits augmentent, ce qui leur permet de conserver leurs propriétés bénéfiques et leur goût vif.

Le mode **Teppan Yaki** ne fonctionne que sur le double champ droit.

Pour activer le mode **Teppan Yaki**, appuyez sur la touche **F, 2** et maintenez-la enfoncée pendant environ 5 secondes. L'indicateur s'allume et les écrans affichent **t** et **y**. Le niveau de chauffage est automatiquement ajusté.

Pour désactiver le mode **Teppan Yaki**, appuyez sur la touche de fonction **F, 2** et maintenez-la enfoncée pendant environ 5 secondes. L'indicateur s'éteindra.

**Режим Тэппан-Яки**

**Тэппан-Яки** — японский способ приготовления еды на специальном металлическом листе, который по-японски и называется *Тэппан-Яки*.

В режиме **Тэппан-Яки** посуда разогревается примерно до температуры 230 °C. Благодаря высокой температуре, интенсивность и скорость обработки продуктов возрастают, что позволяет им сохранять свои полезные свойства и яркий вкус.

Режим **Тэппан-Яки** работает только на правом двойном поле.

Для активации режима **Тэппан-Яки** нажмите и удерживайте функциональную кнопку **F, 2** в течении примерно 5 секунд. Загорится индикатор, а на дисплеях отобразятся символы **t** и **y**. Уровень нагрева регулируется автоматически.

Для отключения режима **Тэппан-Яки**, нажмите и удерживайте функциональную кнопку **F, 2** в течении примерно 5 секунд. Индикатор погаснет.

## CARE AND MAINTENANCE

**When one makes use of heating elements, we advise receptacles with flat bottom having same diameter or lightly higher than that of the hot area.**

Avoid overflows of liquid, therefore when boiling has happened, or in any case when liquid is heated, reduce the heat supply.

Don't leave the heating elements on without receptacles on the top or with void pots and pans.

**In the event of even a slight fracture on the cooking surface, disconnect the electric power supply immediately and contact**

# P F L E G E   U N D   E N T R E T I E N   E T   ОБСЛУЖИВАНИЕ И WARTUNG   MAINTENANCE   УХОД

Für den Gebrauch des Kochfeldes empfehlen sich Töpfe mit geradem Boden und gleichem oder nur wenig größerem Durchmesser.

Lorsqu' on utilise les zones de cuisson induction, il est conseillé d'utiliser de récipients à fond plat de même diamètre ou légèrement plus grand que le diamètre de la zone de cuisson.

Рекомендуется применение посуды с плоским дном и размером одинаковым или лишь незначительно большим, чем само нагревательное поле.

Vermeiden Sie das Überlaufen von Flüssigkeiten, indem Sie nach Erreichen des Siedepunkts oder Erhitzen der Flüssigkeit die Wärmezufuhr zurück-schalten.

Évitez les débordements de liquide, donc lorsque l'ébullition commence, ou lorsque le liquide est très chaud, réduisez le niveau de chauffage.

Избегайте убегания жидкости, уменьшающая по мере ее закипания степень нагрева нагревательного поля.

Lassen Sie die Heizelemente nicht ohne Topf oder mit leeren Töpfen eingeschaltet.

Ne laissez pas les zones de cuisson activée sans un récipient dessus ou avec des pots et des casseroles vides.

Не оставляйте включенным нагревательное поле без посуды или со стоящей на нем пустой посудой.

**Sobald ein Riß in der Oberfläche sichtbar wird, ist das Gerät sofort vom Versorgungsnetz zu trennen und melden Sie sich in das Servicezentrum.**

**En cas de légère fracture sur la surface de table de cuisson, débrancher l'alimentation électrique immédiatement et**

**В случае, если Вы заметите даже незначительную трещину на стекло-керамической поверхности, тотчас отключите варочную поверхность от электросети и обратитесь в сервис-**

## Maintenance

First of all remove stray food bits and grease drops from the cooking surface with the special scraper. Then clean the hot area as best as possible using non-aggressive detergent then rinse again with water and dry with a clean cloth.




Pieces of aluminum foil and plastic material which have inadvertently melted or sugar remains or highly sacchariferous food have to be removed immediately from the hot cooking area with the special scraper to avoid any possible damage to the surface of the top.

In any case, do not use for this purpose wash cloths or rough cloth. Do not use chemical reagents or acid cleaners.

## Cyclic inspection

Besides the current maintenance, the user should ensure:



- Alternate check and maintenance of cooking hob,
- Cyclic inspection by the customer service once in two years after the warranty has expired,
- Repair of faults.

**Note. Care and servicing as well as all kind of reparations are to be carried out by authorized personnel only.**

**DE****FR****RU****Instandhaltung**

Vor allem Essensreste und Fettspritzer von der Kochoberfläche mit einem Schaber entfernen. Danach die warme Fläche so gut wie möglich mit nicht-aggressiven Reinigungsmitteln säubern, dann mit Wasser abwaschen und mit einem sauberen Lappen trocknen.

Spuren von Aluminiumfolie, Plastikgegenständen, Zucker oder stark zuckerhaltigen Speisen müssen sofort von der warmen Kochfläche mit einem Schaber entfernt werden um mögliche Schäden der Plattenoberfläche zu vermeiden.

Auf keinen Fall die grobe Schwämme oder Scheuerlappen verwenden; den Gebrauch von aggressiven chemischen Reagenten oder Fleckenreinigern vermeiden.

**Entretien**

Tout d'abord, retirez les morceaux de nourriture parasites et les gouttes de graisse de la surface de cuisson avec le racloir spécial. Nettoyez ensuite la zone chaude le mieux possible en utilisant un détergent non agressif, rincez à nouveau à l'eau et séchez avec une serviette propre.

Les morceaux de papier d'aluminium ou de matière plastique ayant fondu par inadvertance, les restes de sucre ou d'aliments à forte quantité de sucre doivent être retirés immédiatement de la surface de cuisson à chaud à l'aide d'un racloir spécial – il s'agit d'éviter tout agression possible de la surface.

Dans tous les cas, ne pas utiliser pour le nettoyage, des débarbouillettes ou des chiffons rugueux. N'utilisez pas de produits réactifs chimiques ou de nettoyants acides.

**Уход**

Прежде всего удалить с поверхности скребком остатки пищи и капли жира, затем теплую поверхность очистить салфеткой с применением не агрессивных моющих средств, обмыть чистой водой и протереть насухо чистой мягкой тряпкой.

Следы алюминиевой фольги, пластика, сахара или сахаросодержащей пищи должны быть немедленно удалены скребком с ещё тёплой поверхности, чтобы избежать возможных повреждений поверхности.

Ни в коем случае не используйте для этих целей мочалки или грубые тряпки. Избегайте применения химически активных и кислотосодержащих чистящих средств.

**Periodische Besichtigung**

Außer den laufenden Wartungsarbeiten ist der Benutzer zu folgenden Tätigkeiten verpflichtet:

- Periodische Überprüfung und Wartung von Kochfeld,
- Nach Ablauf der Garantieperiode jede zwei Jahre das Kochfeld vom Kundendienst durchsehen lassen.
- Beseitigung von entdeckten Störungen.

**Anmerkung.** Alle oben angeführten Einstell- und Nachstelltätigkeiten, sowie Reparaturen müssen durch eine Kundendienststelle oder einen autorisierten Installateur durchgeführt werden.

**Maintenance périodique**

En plus de la maintenance courante, l'utilisateur doit s'assurer:

- Vérification et entretien alternés des éléments et des ensembles de la table de cuisson,
- Inspection périodique par le service après une fois tous les deux ans après l'expiration de la garantie.
- Élimination des défauts détectés.
- Проводить периодические проверки исправности органов управления и рабочих узлов варочной поверхности,
- После истечения срока гарантии, по крайней мере один раз в два года, следует поручить сервисному центру проведение технического осмотра варочной поверхности,
- Устранять обнаруженные неисправности.

**Remarque.** Les entretiens et les maintenances ainsi que toutes sortes de réparations doivent être effectués par un personnel

**Периодический осмотр**

Кроме операций связанных с текущим уходом за варочной поверхностью, следует:

**Примечание.** Все ремонты и операции по регулировке, должны производиться сервисным центром или монтёром, обладающим соответствующей квалификацией.



**Attention!** The user is responsible for good working order and correct operation of the appliance. If the customer service is called because of an operating mistake, the servicing costs are carried by the user even if the warranty is still valid.

**Damages caused by non-observance of the given instruction are not approved.**

In case of a damage:

- Disconnect the appliance from the power supply,
- Contact the Customer Centre or another authorized organisation to order the servicing

**DE****FR****RU**

**Achtung!** Der Benutzer ist für den einwandfreien Zustand des Geräts und die fachgerechte Benutzung verantwortlich. Wenn der Kundendienst wegen eines Bedienfehlers gerufen wird, ist der Besuch auch während der Garantiezeit kostenpflichtig.

**Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht wurden, werden nicht anerkannt.**

**Attention!** L'utilisateur est responsable du bon fonctionnement et du bon usage de l'appareil. Si le service client est appelé en raison d'une erreur de fonctionnement, les frais d'entretien sont supportés par l'utilisateur même si la garantie est toujours valide.

**Les dommages causés par le non respect de l'instruction donnée ne sont pas acceptés.**

**Внимание!** Пользователь отвечает за безупречное состояние прибора и правильное обслуживание. Если по причине неправильного обслуживания вызывается служба Сервисного Центра, вызов платный, даже при действующей гарантии.

**Поломки, которые вызваны несоблюдением настоящей Инструкции, не признаются.**

Bei jeder Störung:

- Stromversorgung abschalten,
- Die Notwendigkeit der Reparatur melden (Service-Center bzw. eine andere Organisation, die entsprechende Rechte hat).

En cas de dommage:

- Débrancher l'appareil de l'alimentation électrique,
- Contacter le centre de service clientèle ou un autre organisme agréé pour le suivi de l'entretien.

В случае любой неисправности, следует:


- Отключить электропитание варочной поверхности,
- Заявить о необходимости ремонта (в сервисный центр или другую организацию, обладающую соответствующими правами).

## RESPECT FOR THE ENVIRONMENT

The documentation provided with this oven has been printed on chlorine free bleached paper or recycled paper to show respect for the environment.


The packaging has also been designed to avoid environmental impact. Packaging material is ecological and can be re-used or recycled.

By recycling the packaging, you will help save raw materials as well as reducing the bulk of domestic and industrial waste.



### Disposing of the packaging

Please dispose of the packaging that came with your appliance in an environmentally friendly way. Recycling in this way saves on resources and cuts down on waste.



### Disposing of old appliances

The symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.

By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product.

For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

## UMWELTVERTRÄGLICHKEIT

Als Beitrag zum Umweltschutz wurde die Dokumentation dieses Geräts auf chlorfrei gebleichtes oder Recycling-Papier gedruckt.

## RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

La documentation fournie avec ce four a été imprimée sur du papier blanchi sans chlore ou du papier recyclé par respect pour l'environnement.

Bei der Verpackung wurde auf deren Umweltverträglichkeit Wert gelegt; sie kann gesammelt oder recycelt werden, da es sich um umweltschonendes Material handelt.

L'emballage a également été conçu pour éviter les impacts environnementaux. Le matériau d'emballage est écologique et peut être réutilisé ou recyclé.

Durch Recycling der Verpackung wird zur Reduzierung des Rohstoffverbrauchs und des Volumens von Industrie- und Hausmüll beigetragen.

En recyclant l'emballage, vous aiderez à économiser les matières premières ainsi que la réduction de la majeure partie des déchets domestiques et industriels.

## Verpackungsentsorgung

Entsorgen Sie die Transportverpackung möglichst umweltgerecht.  
Das Rückführen der Verpackungsmaterialien in den Materialkreislauf spart Rohstoffe und verringert das Müllaufkommen.

## Élimination de l'emballage

Veuillez disposer de l'emballage fourni avec votre appareil de manière écologique.  
Le recyclage permet l'économie des ressources et réduit les déchets.

## Altgeräte-Entsorgung

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss.

Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet.

Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrem Rathaus, Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft

## Disposition d'appareils anciens

Ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que ce produit ne peut pas être traité comme un déchet domestique. Il sera plutôt remis au centre de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.

En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine, qui pourraient survenir suite au traitement inapproprié des déchets de ce produit.

Pour obtenir des informations plus détaillées sur le recyclage de ce produit, veuillez communiquer avec le bureau municipal de votre ville, avec votre service d'élimination des déchets ménagers ou avec le magasin où vous avez acheté le produit.

## ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В качестве вклада в охрану окружающей среды, вся документация к этому устройству была напечатана на отбеленной, не содержащей хлора или на пригодной ко вторичной переработке бумаге.

И при изготовлении упаковки был сделан акцент на соблюдение норм по охране окружающей среды. Она также может быть вторично переработана, поскольку изготовлена из безвредных для окружающей среды материалов.

Возможность переработки упаковочного материала значительно снижает как потребление природно-сырьевых ресурсов, так и образование промышленного и бытового мусора.

## Утилизация упаковки

Утилизируйте упаковку по возможности более экологично.

Вторичная переработка материалов для упаковки экономит сырье и уменьшает количество мусора.

## Утилизация старых приборов

Такой символ на продукте или его упаковке указывает на то, что этот продукт, по приходу в негодность, нельзя рассматривать как обычный домашний мусор, его следует сдать в пункт сбора электрических и электронных устройств, для их вторичной переработки.

Вашим взносом в правильную утилизацию этого продукта Вы защищаете окружающую среду и здоровье Ваших близких. Неправильная утилизация угрожает окружающей среде и здоровью.

Дальнейшие сведения о вторичной переработке этого продукта Вы можете получить в городской администрации, службе вывоза мусора или в магазине, в котором Вы купили

**GARANTIEBEDINGUNGEN FÜR HAUSHALTSGERÄTE:**

1. Die Garantie für das einwandfreie Funktionieren des Geräts ist für die Dauer von 24 Monaten gültig, gerechnet vom Tag des Kaufes an (es sind jeweils die Rechnung und der Kaufbeleg mit Kauf- und/oder Lieferdatum vorzulegen). Bei Nichtvorlage ist die Reparatur kostenpflichtig.
2. Die Herstellerfirma wird die Reparatur unentgeltlich durchführen, wenn die Werksdefekte innerhalb des Garantiezeitraumes festgestellt werden (z.B. keine angemessene Konstruktion oder Montage, defektes Material und Fehler in der Fertigung).
3. Die entsprechende Garantie ist nur für diejenige Produkte gültig, die nicht zu kommerziellen, sondern ausschließlich zu privaten Zwecken benutzt werden. Andernfalls wird die Garantie ungültig.
4. Die Reparatur wird unentgeltlich (insbesondere Arbeits- sowie Materialkosten und bei Bedarf – auch unter Berücksichtigung der geltenden Gesetzgebung - die Transportkosten) von der zuständigen Kundendienststelle zu Hause beim Kunden oder in einer Werkstatt durchgeführt, wenn die Kundendienststelle ein derartiges Vorgehen für notwendig erachtet.
5. Alle Mängelansprüche werden von der zuständigen Kundendienststelle nur nach einer entsprechenden Qualitätsprüfung des Produktes und nach der Erstellung eines Gutachtens in Betracht gezogen.
6. Der Umtausch des Geräts wird während der Garantielaufzeit nur in dem Fall durchgeführt, wenn die Reparatur gemäß Expertengutachten nicht möglich ist oder das Gerät nach der Durchführung von 3 Reparaturen weiterhin Defekte aufweist.
7. Bei unnötiger oder unberechtigter Beanspruchung des Kundendienstes berechnen wir für unsere Dienstleistung das übliche Zeit- und Wege-Entgelt. Bevor Sie den Kundendienst anfordern, kontrollieren Sie bitte, ob es sich nicht um einen Bedienungsfehler oder eine Ursache handelt, die mit der Funktion des Geräts nichts zu tun hat. Bitte nehmen Sie dann erst Kontakt mit dem zuständigen Service-Center auf.
8. Die Installation des Geräts sollte nur von qualifizierten Fachpersonen durchgeführt werden. Der Kunde ist verpflichtet, den entsprechenden Nachweis hierfür zu erbringen. Andernfalls besteht kein Anspruch auf die Gewährung einer Garantieleistung.
9. Der Umtausch des Geräts wird nur vom Verkäufer durchgeführt.
10. Eine Haftung in Bezug auf entsprechende Garantie wird beschränkt, soweit nichts anderes gesetzlich angeordnet und in den obengenannten Garantieverpflichtungen angegeben ist.

**GARANTIE GILT NICHT FÜR:**

1. Erzeugnisse, deren Störungen und Fehler verursacht wurden durch: Transportbeschädigungen; falsche Installation; fahrlässige Wartung oder schlechte Pflege; Anschluss an eine falsche Stromspannung; Anwendung von nicht empfohlenen Putz- und Waschmitteln; Missachtung der beiliegenden Gebrauchsanweisung oder wenn das Erzeugnis von unbefugten Personen repariert, umgebaut, bzw. installiert wurde sowie wenn die Seriennummer nicht lesbar ist, entfernt oder geändert wurde.
2. Produkte, die mit nicht beseitigten Mängeln betrieben wurden oder von nicht von uns zugelassenen Servicediensten gewartet wurden.
3. Störungen, die unabhängig vom Hersteller verursacht wurden, so wie: Stromspannungsschwankungen, Naturphänomene und Naturkatastrophen, Feuerbrand, Haus- oder Wildtiere, Insekten usw.
4. Glas- und Keramikoberflächen sowie Außenelemente aus Kunststoff im Falle, wenn der Fehler nach der Unterzeichnung des Abnahmeprotokolls durch den Käufer durch Verschulden des Benutzers aufgetreten ist,
5. Kratzer, Risse und ähnliche äußere mechanische Beschädigungen, die während der Nutzung entstanden sind.
6. Beschädigungen von Elementen, deren Wahrscheinlichkeit erheblich höher ist aufgrund ihrer Nutzung oder welche als Folge des Normalverschleißes entstanden sind (inklusive Betriebsstoffe), darunter fallen Lampen, Filter o. ä. und von Hand bewegte Kunststoffteile.
7. Arbeiten wie Regulierung, Reinigung und weitere Produktpflege, die in der Betriebsanleitung festgelegt sind.
8. Beschädigungen aus anderen Gründen, die durch Verschulden des Käufers entstanden und nicht auf den Hersteller zurückzuführen sind – diese können ausschließlich auf Kosten des Käufers beseitigt werden.

**Die ungeerdeten Geräte sind potenziell gefährlich.**

**Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch und durch Fehler bei Installation, Betrieb, Verwendung oder Wartung entstanden sind.**

## **WARRANTY TERMS FOR HOME APPLIANCES**

1. The warranty for a broken part is valid for the full period of 24 months from the day of purchase.
2. The manufacturer only covers the servicing in the event of a manufacturer's fault, such as but not limited to: inappropriate design, faulty installation by technician, defective materials.
3. This warranty applies only to products used for the following purposes: non-commercial, personal, family, residential or household. For anything outside of these purposes, the warranty is only valid for 4 months from the date of the product purchase.
4. Repairs that qualify under this warranty are completely free including the cost of labour and materials, transportation is determined by the relevant Kaiser service centre.
5. Any questions or queries on the quality of the product will be considered only after our service company has examined the product. Conclusions will only be reached based on the outcome of a service report.
6. The product will only be replaced within the warranty period if the service expert concludes that the product cannot be repaired or if the same product requires parts changed three times in total within the warranty period.
7. In case of unnecessary or unjustified demands for customer service, we charge the usual time and transportation fees for our service. Before you contact our customer service, please check whether it's a genuine product defect or rather faulty handling of the device. Please take time to communicate with the relevant Kaiser service center.
8. Installation of the device should only be carried out by qualified professional persons. The customer is required to provide appropriate justification. Otherwise there is no warranty claim.
9. Only the distributor selling the products has the right to replace the defective product with a new one.
10. Liability under this warranty is limited to these above obligations, unless otherwise specified by law.

## **WARRANTY IS VOID IF :**

1. Our products are being damaged or experience some kind of defect from transport damage, due to incorrect installation by other than trained Kaiser technicians or taking improper care of the products, connecting to the wrong power supply, the use of non-recommended cleaning agents and detergents. Any failure to comply with the instructions for operational use or if the product has been repaired or modified or installed by the customer and the serial number changed or removed will not qualify for the warranty terms.
2. Products being serviced by an unauthorized servicing company will not be valid for warranty.
3. Product failures caused by reasons independent of the manufacturer, such as fluctuations in the power supply, external events such as nature or natural disasters, fire, insects or domestic and wild animals will not qualify for the warranty terms.
4. The glass or ceramic glass on a product is broken or defective after installation. In this case the customer will be held liable.
5. Any damage, scratches, cracks and external mechanical faults have been caused during the operation by the customer.
6. The damage of certain parts has been caused by normal wear and tear such as lamps, filters etc.
7. Other external factors caused damage such as adjusting the products and using inappropriate cleaning products.
8. Any other damage caused by mistake of the user and which is not linked to defects caused by the manufacturer will not qualify for the warranty terms.

**The ungrounded devices are potentially dangerous.**

**The manufacturer accepts no liability for damages which have been caused by improper use, incorrect installation, operation, application or maintenance.**

## CONDITIONS DE GARANTIE POUR LES APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS

1. La garantie pour le bon fonctionnement de l'appareil est valable pour une période de 24 mois à compter de la date d'achat (la facture et la preuve d'achat avec la date d'achat et / ou de livraison doivent être présentées). S'il n'est pas présent, la réparation est susceptible de payer.
2. Le fabricant effectuera la réparation gratuitement si les défauts de l'usine sont détectés pendant la période de garantie (par exemple, pas de conception raisonnable, l'assemblage, le matériel défectueux et la fabrication).
3. La garantie correspondante n'est valable que pour les produits qui ne sont pas utilisés à des fins commerciales mais uniquement à des fins privées. Sinon, la garantie devient nulle.
4. La réparation doit être effectuée gratuitement (notamment main-d'œuvre, - frais de matériel et, si nécessaire et compte tenu de la législation applicable - frais de transport) par le service après-vente compétent au consommateur ou dans un atelier si le centre de service estime qu'une telle action est nécessaire.
5. Toute réclamation pour vices doit être examinée par le service après-vente compétent uniquement après un contrôle de qualité correspondant du produit et après la préparation d'un rapport.
6. Le remplacement de l'appareil ne sera effectué que pendant la période de garantie si, selon les rapports d'experts, la réparation n'est pas possible ou si l'appareil continue à présenter des défauts après que 3 réparations ont été effectuées.
7. En cas d'utilisation inutile ou injustifiée du service client, nous facturons pour notre service les frais habituels de temps et de distance. Avant de demander le service, vérifiez s'il ne s'agit pas d'une opération défectueuse ou d'une cause qui n'a rien à voir avec la fonction de l'appareil. Veuillez contacter le centre de service responsable pour le moment.
8. L'installation de l'appareil ne doit être effectuée que par des spécialistes qualifiés. Le client est obligé de fournir une preuve de cela. Sinon, il n'y a pas de droit à l'octroi d'une garantie.
9. L'échange de l'appareil est uniquement effectué par le vendeur.
10. La responsabilité à l'égard de cette garantie est limitée, sauf disposition contraire prévue par la loi et spécifiée dans les obligations de garantie ci-dessus.

### GARANTIE N'EST PAS VALIDE LORSQUE:

1. Produits dont les défauts et les défauts ont été causés par: des dommages de transport; mauvaise installation; entretien négligent ou mauvais soin; Connexion à une tension incorrecte Utilisation d'agents de nettoyage et de lavage non recommandés; Ne pas tenir compte des instructions d'utilisation ci-jointes ou si le produit a été réparé, reconstruit ou installé par des personnes non autorisées et si le numéro de série est illisible, retiré ou modifié.
2. Les produits qui ont été utilisés avec des défauts non résolus ou qui ont été entretenus par des services non approuvés.
3. Perturbations causées par le fabricant, telles que: fluctuations de tension, phénomènes naturels et catastrophes naturelles, feu bactérien, animaux domestiques ou sauvages, insectes, etc.
4. Surfaces en verre et en céramique, ainsi que des éléments extérieurs en plastique, dans le cas où le défaut a été causé par la faute de l'utilisateur, après la signature du certificat d'acceptation par le consommateur.
5. Éraflures, fissures et dommages mécaniques externes similaires causés pendant l'utilisation.
6. Ces dommages aux éléments dont la probabilité est significativement plus élevée en fonction de la nature de leur utilisation ou qui sont apparus en raison de l'usure normale (y compris les fournitures), tels que: lampes, filtres, etc., les pièces en plastique mobiles à la main.
7. Ces types de travaux tels que la réglementation, le nettoyage et la maintenance du produit plus loin spécifié dans les instructions d'utilisation.
8. Ainsi que pour d'autres raisons, qui sont causées par la faute de l'acheteur et ne sont pas dues au fabricant - qui peut être éliminé seulement au détriment de l'acheteur.

**Les appareils non mis à jour sont potentiellement dangereux.**

**Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages causés par une utilisation incorrecte, une installation, un fonctionnement, une application ou une maintenance incorrects.**

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Гарантия на исправное действие прибора на территории России действительна на период 12 месяцев со дня покупки прибора (подтверждена оттиском печати пункта розничной продажи и подписью продавца).
2. Фирма-изготовитель обеспечивает безвозмездный ремонт в случае обнаружения в гарантийный период заводских дефектов (несоответствующая конструкция, монтаж, дефектные материалы и исполнение).
3. Данная гарантия распространяется только на изделия использующиеся в некоммерческих, личных, семейных или домашних целях. В противном случае гарантия не распространяется.
4. Гарантийный ремонт выполняется бесплатно (включая стоимость работ, материалов и, при необходимости и с учетом действующего законодательства, перевозки) уполномоченной сервисной компанией на дому у потребителя или в мастерской, по усмотрению сервисной компании.
5. Любые претензии по качеству изделия рассматриваются только после проверки качества изделия уполномоченной сервисной компанией и при необходимости выдачи последней соответствующего заключения.
6. Обмен прибора на свободный от дефектов в течение гарантийного срока осуществляется только в том случае, если на основании заключения эксперта невозможно произвести ремонт или если после 3-х ремонтов прибор остается неисправным.
7. В случае неоправданного использования услуг сервисного обслуживания фирма имеет право требовать за предоставленные услуги возмещения расходов (транспортные расходы, затраченное на работу время). Прежде чем Вы обращаетесь в центр сервисного обслуживания мы рекомендуем Вам проверить, связан ли дефект с ошибкой в обслуживании изделия или с его функциями.
8. На гарантийное обслуживание принимается товар при наличии эксплуатационных документов, пломб производителя или исполнителя на товаре, если это предусмотрено эксплуатационным документом, отсутствия повреждений товара, которые могли вызвать неисправность, при условии соблюдения требований эксплуатационного документа о правилах хранения, ввода в эксплуатацию и использования товара по назначению. В случае выхода товара из строя по вине потребителя (невыполнение правил эксплуатации), отсутствия предусмотренных эксплуатационными документами пломб, гарантийного талона потребитель теряет право на гарантийное обслуживание.
9. Обмен прибора на исправный производит только организация, продавшая товар.
10. Ответственность по настоящей гарантии ограничивается, если иное не определено законом, указанными в настоящем документе обязательствами.

## ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

1. На изделия, отказы и неисправности которых вызваны транспортными повреждениями, неправильной установкой, небрежным обращением или плохим уходом, подключением к неправильному напряжению питания, использования нерекомендованных чистящих и моющих средств, несоблюдением прилагаемой инструкции по эксплуатации или если изделие подвергалось ремонту, конструктивным изменениям или подключалось неуполномоченными лицами, или если удален, разобран или изменен серийный номер изделия.
2. На изделия, эксплуатировавшиеся с неустранимыми недостатками или проходившие техническое обслуживание в компаниях, не являющихся нашими уполномоченными сервисными компаниями.
3. На неисправности, которые вызваны независящими от производителя причинами, такими как: перепады напряжения питания, явления природы и стихийные бедствия, пожар, домашние и дикие животные, насекомые и т.п.
4. На стеклянные и керамические поверхности, а также внешние элементы из пластмасс в случае, если дефект наступил по вине пользователя, после подписания потребителем акта приёмки-сдачи.
5. На царапины, трещины и аналогичные механические внешние повреждения, возникшие в процессе эксплуатации.
6. На такие повреждения деталей, вероятность которых существенно выше обычной по характеру их эксплуатации или которые произошли в результате естественного износа, (включая расходные материалы) таких как: лампы, фильтры и т. п., перемещаемые вручную пластмассовые детали.
7. На такие виды работ как регулировка, чистка и прочий уход за изделием, оговоренный в Инструкции по эксплуатации.
8. А также по другим причинам, возникшим по вине покупателя и не вызванными заводом-изготовителем — могут устраняться исключительно за счёт покупателя.

**Незаземленное оборудование является потенциально опасным.**

**Производитель не несет ответственность за ущерб здоровью и собственности если оно вызвано несоблюдением норм установки или использованием неисправного оборудования**

## ГАРАНТІЙНІ УМОВИ

1. Гарантія на справну роботу пристрою є дійсною на період 12 місяців з дня придбання приладу (підтверджена відбитком печатки пункту роздрібної торгівлі ті підписом продавця).
2. Фірма-виробник забезпечує безкоштовний ремонт в разі виявлення у гарантійний період заводського дефекту (невідповідна конструкція, монтаж, дефектні матеріали та виконання).
3. Ця гарантія розповсюджується лише на вироби, що використовуються з некомерційною, особистою, сімейною та побутовою метою. У іншому випадку гарантія не розповсюджується.
4. Гарантійний ремонт виконується безкоштовно (в тому числі вартість робот, матеріалів та, за необхідності та з урахуванням діючого законодавства, перевезення) уповноваженою сервісною компанією на дому у користувача або у майстерні, за розсудом сервісної компанії.
5. Будь-які претензії щодо якості виробу розглядаються лише після перевірки якості виробу уповноваженою сервісною компанією та за необхідності видачі останньою відповідного висновку.
6. Обмін виробу на вільний від дефектів протягом гарантійного періоду здійснюється лише у тому випадку, якщо на підставі висновку експерта неможливо здійснити ремонт або якщо після 3-х ремонтів прилад залишається несправним.
7. У разі невиправданого використання послуг сервісного обслуговування фірма має право вимагати за надані послуги відшкодування витрат (транспортні витрати, витрачений на роботу час). Перш ніж Ви звертаетесь в центр сервісного обслуговування ми рекомендуємо Вам перевірити, чи пов'язаний дефект з помилкою в обслуговуванні виробу або з його функціями.
8. На гарантійне обслуговування приймається товар за наявності експлуатаційних документів, пломб виробника або виконавця на товарі, якщо це передбачено експлуатаційним документом, відсутності пошкоджень товару, які могли викликати несправність, за умови дотримання вимог експлуатаційного документа щодо правил зберігання, введення в експлуатацію та використання товару за призначенням. У разі виходу товару з ладу з вини споживача (невиконання правил експлуатації), відсутності передбачених експлуатаційними документами пломб, гарантійного талона споживач втрачає право на гарантійне обслуговування.
9. Обмін приладу на справний здійснює лише Обмін приладу на справний виробляє тільки організація, що продала товар.
10. Відповідальність за цію гарантією обмежується, якщо інше не визначено законом, вказаними в цьому документі зобов'язаннями.

## ГАРАНТІЯ НЕ РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ:

1. На вироби, відмови та несправності яких викликані транспортними пошкодженнями, невірним встановленням, недбалим поводженням або поганим доглядом, підключенням до неправильної напруги живлення, використання не рекомендованих чистячих або миючих засобів, недотриманням доданої інструкції з експлуатації або невповноваженими особами був здійснений ремонт виробу або внесені конструктивні зміни до його конструкції чи підключення невповноваженими особами, а також якщо був видалений серійний номер виробу, або серійний номер виробу не розбірливий чи змінений.
2. На вироби, що експлуатувалися з неусуненими недоліками або проходили технічне обслуговування у компаніях, що не є нашими уповноваженими сервісними компаніями.
3. На несправності, що викликані причинами, що не залежать від виробника, такі як: перепади напруги живлення, явища природи та стихійні лиха, результат діяльності домашніх або диких тварин, комах та т.п.
4. На скляні та керамічні поверхні, а також зовнішні елементи з пластмас в разі якщо дефект виник з вини користувача, після підписання ним акту прийому-здачі.
5. На подряпини, тріщини та аналогічні механічні зовнішні пошкодження, що виникли в процесі експлуатації.
6. На такі пошкодження деталей, ймовірність яких значно вища за звичайну за характером їхньої експлуатації або які виникли в результаті природного зносу (в тому числі витратні матеріали), таких як: лампи, фільтри та т.п., а також пластмасові деталі, що переміщуються вручну.
7. На такі вироби як регулювання, чистка та інший догляд за виробом, що оговорений в Інструкції з експлуатації.
8. А також з інших причин, що виникли з вини покупця, а не виробника – такі причини мають бути усунені лише за рахунок покупця.

**Незаземлене обладнання є потенційно небезпечним.**

**Виробник не несе відповідальності за шкоду, заподіяну здоров'ю та власності, якщо вони спричинені недотриманням норм установки або використанням несправного обладнання.**

**VERKAUFSVERMERK :: PURCHASE MARK :: MARQUE D'ACHAT :: ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ ::  
ВІДМІТКА ЩОДО ПРОДАЖУ**

**PRODUKT :: PRODUCT :: PRODUIT :: ИЗДЕЛИЕ :: ВИРІБ**

Elektroherd • Electric cooker • Cuisinière électrique Электрическая плита • Електрична плита	<input type="checkbox"/>	Kühl- Gefriergerät • Fridge/ Freezer • Réfrigérateur/ Congélateur • Холодильник • Холодильник	<input type="checkbox"/>
Gasherd • Gas cooker • Cuisinière à gaz Газовая плита • Газова плита	<input type="checkbox"/>	Waschmaschine • Washing machine • Machine à laver • Стиральная машина • Пральна машина	<input type="checkbox"/>
Einbaukochfeld • Built-in hob • Table de cuisson • Встраиваемая поверхность • Вбудована поверхня	<input type="checkbox"/>	Geschirrspüler • Dishwasher • Lave-vaisselle Посудомоечная машина • Посудомийна машина	<input type="checkbox"/>
Einbaubackofen • Built-in oven • Four encastrable Встраиваемый духовой шкаф • Вбудована духовка	<input type="checkbox"/>	Abzugshaube • Cooker hood • Hotte Кухонный воздухоочиститель • Кухонний очищувач повітря	<input type="checkbox"/>
Mikrowelle • Microwave • Four micro onde Микроволновая печь • Мікрохвильова піч	<input type="checkbox"/>	Kaffeemaschine • Coffee machine • Machine à café Кофемашина • Кавомашини	<input type="checkbox"/>

**Modell • Model • Modèle • Модель • Модель**.....

**Seriennummer • Serial number • Numéro de série • Заводской № • Заводський №**.....

**Verkäufer • Dealer • Marchand • Название магазина • Назва магазину**.....

**Telefon • Phone • Téléphone • Телефон • Телефон**.....

**Verkaufsdatum • Date of purchase • Date d'achat • Дата продажи • Дата продажу**.....

**INFORMATIONEN ZUR INSTALLATION :: INFORMATION ABOUT INSTALLATION**

**INFORMATIONS SUR L'INSTALLATION**

**СВЕДЕНИЯ ОБ УСТАНОВКЕ :: ВІДОМОСТІ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ**

**Installiert • Installed • Installée**

**Установлено • Встановлено**.....

**Käufer (Vor- und Nachname) • Purchaser (name, surname) • Acheteur (prénom et nom)**

**Владелец (фамилия, имя, отчество) • Власник (прізвище, ім'я, по-батькові)**.....

**Anschrift, Telefon • Address, phone • Adresse, téléphone**

**Адрес, телефон • Адреса, телефон**.....

**Unterschrift des Käufers • Purchaser's signature • Signature de l'acheteur**

**Подпись владельца • Підпис власника**.....

**Fachperson (Vor- und Nachname) • Expert (name, surname) • Spécialiste (prénom et nom)**

**Мастер (фамилия, имя, отчество) • Майстер (прізвище, ім'я, по-батькові)**.....

**Installateur • Installer • Installateur**

**Орг. установщик • Орг. що встановлює**.....

**Unterschrift der Fachperson • Installer's signature • Signature de l'installateur**

**Подпись мастера • Підпис майстра**.....

Das Gerät ist in einer Originalverpackung verkauft und in meiner Anwesenheit geprüft. Die Bedienungsanleitung wurde mir übergeben. Mit dem Inhalt der Bedienungsanleitung machte ich mir vertraut. Ich habe keine Ansprüche hinsichtlich des allgemeinen Aussehens und der Aufstellung des Gerätes.

The product(s) is sold in their original packaging or tested in my presence. Operating Instructions are supplied and explained. I am satisfied with the appearance and internal features of the product(s).

L'appareil est vendu dans une boîte d'origine et vérifié en ma présence. Le manuel m'a été remis. Je me suis habitué au contenu du manuel. Je n'ai aucune réclamation concernant l'apparence générale et l'installation de l'appareil.

Изделие продано в заводской упаковке или проверено в моем присутствии, Инструкция по эксплуатации получена. С правилами эксплуатации ознакомлен. Претензий по внешнему виду и комплектности не имею. Подтверждаю, что приобрел именно то изделие, которое мне нужно и которое я имел намерение приобрести, исходя из предоставляемого продавцом ассортимента.


Виріб продано в заводській упаковці або перевірено в моїй присутності, Інструкція з експлуатації отримана. З правилами експлуатації ознайомлений. Претензій по зовнішньому вигляду і комплектності не маю. Підтверджую, що придбав саме той виріб, який мені потрібно і яке я мав намір придбати, виходячи з наданого продавцем асортименту.

**Unterschrift des Käufers • Purchaser's signature • Signature de l'acheteur**

**Подпись покупателя • Підпис покупця**.....

**DE****EESCO EUROPA GmbH****The Service Solution Company**


Langer Acker 35, 30900 Wedemark, Deutschland  
 Tel.: +49 (0)511-5151 3370  
 Fax.: +49 (0) 511 5343 0910  
 E-Mail: [olan@eesco-europa.com](mailto:olan@eesco-europa.com)  
 Internet: [www.eesco-europa.com](http://www.eesco-europa.com)

**A****ESECO****Service Center – Haushaltsgeräte**


Wienerbergstr. 11/12 A, 1100 Wien, Austria  
 Tel.: +43 1 5967946  
 Fax.: +43 1 5967946.15  
 E-Mail: [office@eseco.at](mailto:office@eseco.at)  
 Internet: [www.eseco.at](http://www.eseco.at)

**FR****SFG****Societe Francaise de Garantie**

Impasse Evariste Galois CS 30001  
 13106 Rousset Cedex France  
 Tel : +33 488 788 900  
 Fax : +33 488 785 901  
 E-Mail: [sav@sfg.fr](mailto:sav@sfg.fr)  
 Internet: [www.sfg.fr](http://www.sfg.fr)

**IT****USP****Universal Service Provider s.r.l.**


Via T .Tasso, 5 – 20825 Barlassina – MB-Italy  
 Tel.: +39 02-83623612  
 E-Mail: [servicekaiser@uspitaly.it](mailto:servicekaiser@uspitaly.it)  
 Internet: [www.uspitaly.it](http://www.uspitaly.it)

**RU****Представительство *Kaiser* в России по сервисному обслуживанию и работе с потребителями**

Почтовый адрес: 127238, г. Москва, АЯ 46  
 Тел.: 8 (495) 482-55-74, 8 (499) 488-75-10, 8 (499) 488-76-10  
 E-Mail: [service@kaiser.ru](mailto:service@kaiser.ru)  
 Internet: <http://kaiser.ru>

**UA****Представництво *Kaiser* в Україні по сервісному обслуговуванню та роботі зі споживачами**

Тел.: (044) 331-50-77, 331-50-78, 496-55-44  
 Факс: (044) 391-03-00  
 E-Mail: [service@kaiser.ua](mailto:service@kaiser.ua)  
 Internet: [www.kaiser.ua](http://www.kaiser.ua)



## GARANTIEKARTE

(Nr. entspricht der Nummer des Geräts, siehe auf der Rückseite dieser Bedienungsanleitung)  
Die oben angegebenen Garantieverpflichtungen beeinträchtigen nicht die gesetzlichen Verbraucherrechte  
**Wir gratulieren Ihnen zur Anschaffung der Haushaltsgeräte von ausgezeichneter Qualität!**

Bitte machen Sie sich mit der vorliegenden Garantiekarte vertraut und überprüfen, ob sie richtig ausgefüllt und mit dem Stempel des Verkäufers versehen ist. Wenn der Stempel des Verkäufers fehlt und das Verkaufsdatum nicht angegeben ist, dann beginnt die Garantielaufzeit ab dem Datum der Herstellung des Geräts. Bitte überprüfen Sie aufmerksam das Aussehen des Geräts, alle Mängelansprüche bezüglich des Aussehens sind an den zuständigen Verkäufer beim Kauf der Ware zu richten. Bitte bewahren Sie diese Garantiekarte und den Kaufbeleg auf. Bei Fragen über die unvollständige Aufstellung der Einzelteile und den Umtausch des Geräts wenden Sie sich bitte an den Verkäufer.

**Bei Fragen über das Installieren und die Bedienung des Geräts wenden Sie sich nur an die autorisierten Kundendienststellen. Ausführliche Informationen über die Kundendienststellen, die für die Bedienung und Reparatur der Geräte zuständig sind, finden Sie in der Anlage.**

Wir behalten uns das Recht vor, die Änderungen in der Konstruktion und in der Herstellungstechnologie der Geräte vorzunehmen. Die Verpflichtungen zu Änderungen oder zu Verbesserungen der vorher hergestellten Geräte bestehen in diesem Fall nicht.

## WARRANTY CARD

(Nr. indicates the number of the unit, see the back cover of this manual)  
This warranty does not limit statutory rights of consumers

**Congratulations on the purchase of household appliances of excellent quality!**

Please refer to the warranty card and make sure it has been properly filled in and had a shop stamp. In the absence of the stamp and the date of purchase, warranty period commences from the date of manufacturing of the product. Carefully check the appearance of the product, all claims about the product appearance must be notified to the seller at the time of purchasing. Keep the warranty certificate and the receipt. In the event of the product components incomplete/ missing and or requirement for their replacement, please contact your dealer.

**For the installation, connection and all matters relating to the maintenance, contact authorized service centres. Details of authorized service and repair service centres are attached in a separate list.**

We reserve the right to make changes in design or manufacturing technology. Those changes do not entail obligation to update or improve the previously released products.

## CARTE DE GARANTIE

(Nr. Indique le numéro de l'appareil, voir la couverture arrière de ce manuel)  
Cette garantie ne limite pas les droits statutaires des consommateurs

**Félicitations pour l'achat d'appareils électroménagers d'excellente qualité!**

S'il vous plaît se référer à la carte de garantie et assurez-vous qu'il a été correctement rempli et avait un timbre de magasin. En l'absence du cachet et de la date d'achat, la période de garantie commence à partir de la date de fabrication du produit. Vérifiez soigneusement l'apparence du produit, toutes les allégations concernant l'apparence du produit doivent être notifiées au vendeur au moment de l'achat. Conservez le certificat de garantie et le reçu. Dans le cas où les composants du produit sont incomplets / manquants et / ou nécessitent leur remplacement, veuillez contacter votre revendeur.

**Pour l'installation, la connexion et tout ce qui concerne la maintenance, contactez un centre de service agréé. Les détails des centres de service après-vente et de réparation agréés sont joints dans une liste séparée.**

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à la conception ou à la technologie de fabrication. Ces changements n'entraînent pas l'obligation de mettre à jour ou d'améliorer les produits précédemment publiés.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

(№. соответствует номеру аппарата, смотри на задней странице обложки настоящей инструкции).  
Данные гарантийные обязательства не ограничивают определенные законом права потребителей

**Поздравляем Вас с приобретением бытовой техники отличного качества!**

Пожалуйста ознакомьтесь с настоящим гарантийным свидетельством и проследите, чтобы оно было правильно заполнено и имело штамп магазина. При отсутствии штампа и даты продажи гарантийный срок исчисляется с момента изготовления изделия. Тщательно проверьте внешний вид изделия, все претензии по внешнему виду предъявляйте продавцу при принятии товара. Сохраняйте гарантийный талон и чек на проданное изделие. По вопросам неполного комплекта изделия и его замены обращайтесь в торговую организацию.

**Для установки, подключения и по всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием, обращаться только в авторизованные сервисные центры. Подробная информация об уполномоченных на обслуживание и ремонт сервисных центрах прилагается отдельным списком.**

Мы сохраняем за собой право вносить изменения в конструкцию или технологию изготавления. Таковые изменения не влекут обязательство по изменению или улучшению ранее выпущенных изделий.

## ГАРАНТИЙНИЙ ТАЛОН

(№ відповідає номер апарату, див. на задній сторінці обкладинки цієї інструкції)  
Ці гарантійні зобов'язання не обмежують визначені законом права споживачів

**Вітаємо Вас з придбанням побутової техніки відмінної якості!**

Будь-ласка, ознайомтеся з цим гарантійним свідоцтвом та простежте, щоб воно було правильно заповнене та мало штамп магазину. При відсутності штампу та дати продажу, гарантійний термін визначається з моменту виготовлення виробу. Ретельно перевірте зовнішній вигляд виробу – усі претензії щодо зовнішнього вигляду висловлюйте продавцеві під час прийому товару. Зберігайте гарантійний талон та чек на придбаний виріб. Щодо питань неповного комплекту виробу та його заміни звертайтеся до торгівельної організації.

**Для встановлення та підключення, а також по всім іншим питанням, пов'язаним з технічним обслуговуванням, необхідно звертатися тільки в авторизовані сервісні центри. Детальна інформація про вповноважених на обслуговування та ремонт сервісних центрів додається окремим списком.**

Ми залишаємо за собою право на внесення змін до конструкції або технології виробництва. Такі зміни не тягнуть за собою зобов'язань щодо зміни або покращення виробів, виготовлених раніше.

# Verringerung der Umweltauswirkungen

**Informationen zur Verringerung der Umweltauswirkungen beim Kochen sowie zur zerstörungsfreien Demontage.**

Für die Ermittlung der Ergebnisse sowie gemäß den Anforderungen an die Kennzeichnung in Bezug auf den Energieverbrauch und in Bezug auf die Anforderungen an das Ökodesign wurden folgende Berechnungs- und Messmethoden angewandt: Richtlinien des Europäischen Parlaments und des Rates – Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Nr. 66/2014.

**EN 50564:2011** – Elektrische und elektronische Haushalts- und Bürogeräte – Messung niedriger Leistungsaufnahmen.

**Informationen zur Verringerung der Umweltauswirkung (z. B. des Energieverbrauchs) beim Kochen nach Anhang I, Nr. 2 der Verordnung (EU) Nr. 66/2014 im Hinblick auf die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Haushaltsbacköfen, Kochmulden und Dunstabzugshauben.**

- Benutzen Sie Backformen und –bleche mit dunklen und matten Oberflächen, weil sie die Wärme besser leiten
- Öffnen Sie die Backofentür während des Garvorgangs nur, wenn es nötig ist
- Heizen Sie den Garraum nur vor, wenn es gemäß Rezept nötig ist
- Wählen Sie bei Gartemperaturen immer die niedrigste empfohlene Temperatur
- Schalten Sie den Backofen kurz vor dem Ende der Garzeit auf Minimaltemperatur, um die Restwärme zu nutzen
- Um die Energieeffizienz zu gewährleisten, schalten Sie bei Nichtgebrauch des Backofens alle Tasten (Temperatur, Innenbeleuchtung und Programm) auf »**0/Aus**«
- Entfernen Sie Verschmutzungen sofort, sonst kann sich der Reinigungsaufwand erhöhen
- Verwenden Sie zum Reinigen des Backofens biologische Reiniger

**Informationen an professionelle Nutzer zur Demontage nach Anhang I, Nr. 2 der Verordnung (EU) Nr. 66/2014**

**Informationen zur zerstörungsfreien Demontage zu Wartungszwecken**

- Eine Demontage zu Wartungszwecken kann nur für die Backofentür durchgeführt werden (siehe Kapitel »**Ausbauen der Backofentür**«).
- Eine Demontage zu Wartungszwecken ist nicht vorgesehen.
- Für die Reparatur und den Austausch von defekten Teilen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
- Akkumulatoren sind nicht enthalten.

**Informationen zur Demontage in Bezug auf Recycling, Rückgewinnung und Entsorgung am Ende der Lebensdauer des Gerätes.**

- Die Demontage bei Geräten mit Gasanschluss darf nur von einem konzessionierten Gas- und Wasserinstallateur vorgenommen werden.
- Die Demontage bei Geräten mit Elektroanschluss sollte durch einen konzessionierten Elektroinstallateur vorgenommen werden.

**Für das Recycling und die Rückgewinnung von Ressourcen geben Sie das Gerät an:**

- Eine kommunale Sammelstelle der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger.
- Einen herstellereigenen Entsorgungsbetrieb, der ein Rücknahmesystem anbietet.
- Einen ortsansässigen Elektrohändler, der freiwillig Elektrogeräte zurücknimmt.

**Die Angaben zum Energieeffizienzindex je Garraum, zur Masse des Gerätes, zur Anzahl der Garräume, zur Wärmequelle je Garraum und zum Volumen je Garraum entnehmen Sie bitte dem der Gebrauchsanweisung beigefügten Datenblatt.**

# Reduction of environmental impact

Information on reducing the environmental impact from cooking and non-destructive disassembly.

The following calculation and measurement methods were used to determine the results and in accordance with the requirements for labeling in terms of energy consumption and in terms of ecodesign requirements: Directives of the European Parliament and of the Council - Regulation (EU) No. 65/2014 and No. 66/2014.

**EN 50564:2011 – Electrical and electronic household and office equipment – Measurement of low power consumption.**

**Information on reducing the environmental impact (e.g. energy consumption) from cooking in accordance with Annex I, No. 2 of Regulation (EU) No. 66/2014 with a regard to setting ecodesign requirements for household ovens, hobs and cooker hoods.**

- Use baking pans and trays with dark and matte surfaces, because they conduct heat better.
- Open the oven door during cooking only when necessary.
- Preheat the cooking chamber only when necessary according to the recipe.
- Always select the lowest recommended temperature for cooking temperatures.
- Switch the oven to minimum temperature shortly before the end of the cooking time to use the residual heat.
- To ensure energy efficiency, switch all buttons (temperature, interior light and program) to «**0/ Off**» when the oven is not in use.
- Remove any soiling immediately, otherwise the cleaning effort may increase.
- Use biological cleaners to clean the oven.

**Information for professional users for dismantling according to Annex I, No. 2 of Regulation (EU) No. 66/2014**

**Information on non-destructive disassembly for maintenance purposes**

- Disassembly for maintenance purposes can only be performed for the oven door (see chapter «**Disassembling the oven door**»).
- Disassembly for maintenance purposes is not foreseen.
- For repair and replacement of defective parts, please contact the customer service.
- Accumulators are not included.

**Disassembly information related to recycling, recovery and disposal at the end of the life of the device.**

- Dismantling of devices with gas connection may only be carried out by a licensed gas and water installer.
- Dismantling of devices with electrical connection should be performed by a licensed electrician.

**For recycling and resource recovery, specify the device:**

- municipal collection point run by the public waste disposal authorities
- manufacturer's own waste disposal company that offers a take-back system
- local electrical retailer who voluntarily takes back electrical equipment.

**For information on the energy efficiency index for each oven compartment, the dimensions of the appliance, the number of oven compartments, the heat source per oven compartment and the volume per oven compartment please refer to the data sheet, attached to the user manual.**

## **EG-Konformitätserklärung / EG Declaration of Conformity**

**Hersteller / Manufacturer:**

**OLAN-Haushaltsgeräte e.K.**

**Adresse / Address:**

**Eichborndamm 277  
13437 Berlin  
Germany**

Hiermit wird bestätigt, dass alle Kochplatten

*This is to confirm that all hobs*

**Marke / Brand :**



**Typ/ Type:**

**KCT 37...\*, KCT 47...\*, KCT 67...\*, KCT 77...\*, 97...\***

... = Laufnummer des Modelles / *model number*

\* = Farbe / *colour*

den Vorschriften der Europäischen Richtlinien entsprechen.

*comply with the regulations of the European Directives.*

Die Übereinstimmung des bezeichneten Produktes mit:

*The conformity of the designated product with:*

- den Vorschriften der Europäischen Richtlinien **2014/35/EU**: LVD (Low Voltage Directive) und **CE 2014/30/EU**: EMC (Electromagnetic Compatibility);

*the regulations of the European Directives **2014/35/EU**: LVD (Low Voltage Directive) and **CE2014/30/EU**: EMC (Electromagnetic Compatibility);*

- der Verordnung (EU) **Nr. 65/2014** der Kommission vom 1. Oktober 2013 zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Energieverbrauchskennzeichnung von Haushaltsbacköfen und Dunstabzugshauben;

*Commission Regulation (EU) **No 65/2014** of 1. October 2013 supplementing Directive2010/30/EU of the European Parliament and of the Council with regard to the energy labelling of domestic ovens and range hoods;*

- der Verordnung (EU) **Nr. 66/2014** der Kommission vom 14. Januar 2014 zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Haushaltsbacköfen, Kochmulden und Dunstabzugshauben

*Commission Regulation (EU) **No 66/2014** of 14. January 2014 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for domestic ovens, hobs and range hoods*

wird durch die vollständige Einhaltung folgender harmonisierter Europäischen Normen nachgewiesen:  
*is demonstrated by full compliance with the following European standards:*

EN 60335-1:2012+A11:2014+AC: 2014+A13:2017

EN 60335-2-6:2015

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

Berlin, 12.11.2021

N. Liskovoj  
Abteilungsleiter/ *Department Manager*

---

Die Herstellerfirma übernimmt keinerlei Verantwortung für die eventuellen Irrtümer und Druckfehler und behält sich das Recht vor ohne Ankündigung im Design und bei der Einrichtung die notwendigen Änderungen, die keinen negativen Einfluss auf die Qualität und Produkteigenschaften haben, vorzunehmen.

---

The manufacturer declines all responsibility for possible mistakes and typing errors and reserves the right to make in design and construction of our own products those changes which do not touch negative influence upon the qualities and properties without a preliminary notification.

---

Le fabricant décline toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs et fautes de frappe et se réserve le droit de faire dans la conception et la construction de nos propres produits ces changements qui ne modifient pas l'influence négative sur les qualités et propriétés sans notification préalable.

---

Фирма-изготовитель не несет ответственности за возможные ошибки и опечатки и сохраняет за собой право без предварительного уведомления вносить в дизайн и устройство необходимые изменения, не оказывающие негативного влияния на качества и свойства товара.

---

Фірма – виробник не несе відповідальності за можливі помилки і зберігає за собою право без попереднього повідомлення вносити в дизайн и прилад необхідні зміни, які не надають негативного впливу на якість та властивості товару

---





**OLAN-Haushaltsgeräte • Berlin • Germany**  
[www.kaiser-olan.de](http://www.kaiser-olan.de)

